

7600/7800 ҮЛГІСІ

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Кардиосинхронизатор



7800 үлгісі көрсетілген



**Мазмұны**

<b>1.0 ПАЙДАЛАНУШЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ .....</b>	<b>1</b>
<b>2.0 НҰСҚАУЛЫҚТЫ ӨЗГЕРТУ ЖУРНАЛЫ .....</b>	<b>2</b>
<b>3.0 КЕПІЛДІК .....</b>	<b>3</b>
<b>4.0 КІРІСПЕ .....</b>	<b>4</b>
<b>5.0 ҚАУІПСІЗДІК .....</b>	<b>5</b>
5.1 Негізгі жұмыс сипаттамалары .....	5
5.2 Электрлік жүйе .....	5
5.3 Жарылу .....	6
5.4 Емделуші қосылымдары .....	7
5.5 МРТ .....	7
5.6 Кардиостимуляторлар .....	7
5.7 Электрохирургиялық қорғаныс .....	8
5.8 Дефибрилляцияға қарсы қорғаныс .....	8
5.9 Сигнал амплитудасы .....	8
5.10 Электромагниттік үйлесімділік .....	8
5.11 Керек-жаректар .....	8
5.12 Нұсқаулық және өндіруші декларациясы: электромагниттік сәулелену .....	9
5.13 Нұсқаулық және өндіруші декларациясы: электромагниттік тұрақтылығы .....	10
5.14 Таңбалар глоссарий .....	12
<b>6.0 МОНИТОР СИПАТТАМАСЫ .....</b>	<b>15</b>
6.1 Пайдалану мақсаты .....	16
6.2 Емделушілер тобы .....	16
6.3 Қолдануға болмайтын жағдайлар .....	16
6.4 Классификация (ANSI/AAMI ES60601-1 стандартына сәйкес) .....	16
6.5 Басқару элементтері мен индикаторлар .....	17
6.6 Дисплей .....	18
6.7 Дабыл сигналының хабарлары .....	18
6.8 Бағдарламаланатын сенсорлы түймелер .....	18
6.9 Мәзір құрылымы .....	19
6.10 Артқы панель .....	20
6.11 Сақтандырғыш номиналдары .....	20
6.12 Артқы панель сипаттамасы .....	21
<b>7.0 МОНИТОРДЫ ОРНАТУ .....</b>	<b>22</b>
7.1 Мониторды орнату .....	22
7.2 Аспапты жұмыс істеу мақсатында орнату .....	22
7.3 Күн және уақытты орнату .....	23
7.4 QRS және дабылдың дыбыс деңгейін орнату .....	23
7.5 Дабыл шектерін орнату .....	23
7.6 Жазба жылдамдығын орнату .....	23
7.7 Өдепкі параметрлер .....	24
<b>8.0 СИНХРОНДАЛҒАН ШЫҒЫС .....</b>	<b>25</b>
8.1 Синхрондау импульсі .....	25
8.2 Бастапқы белгі .....	25
8.3 Полярлық құлыштау (Р-ҚҰЛЫШТАУ) .....	25

# МАЗМУНЫ

---

---

<b>9.0 ЭКГ МОНИТОРИНГИ.....</b>	<b>26</b>
9.1 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптары .....	26
9.2 Емделуші қосылымдары.....	27
9.3 ЭКГ электродтары.....	28
9.4 Импеданс өлшемі (тек 7800 үлгісі бойынша).....	29
9.5 ЭКГ графигінің амплитудалары (өлшемі) .....	30
9.6 ЭКГ тар жолақты режекторлы сұзгісі .....	30
9.7 Тіркелімді таңдау .....	31
9.8 Әлсіз сигнал туралы хабар .....	32
9.9 Кардиостимулятор .....	32
9.10 Дабыл шектері .....	33
<b>10.0 ЖҮЙЕНІ ҚҰЛЫПТАУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ .....</b>	<b>34</b>
10.1 Рентген кондырысының күйі туралы хабарлар (тек 7800 үлгісі бойынша).....	34
<b>11.0 ЭКГ ДЕРЕКТЕРІН САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ .....</b>	<b>35</b>
11.1 ЭКГ деректерін USB порты арқылы тасымалдау (тек 7800 үлгісі бойынша).....	35
11.2 USB порты .....	35
<b>12.0 ЖАЗУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ .....</b>	<b>36</b>
12.1 Қағазды ауыстыру .....	36
12.2 Жазу құралының режимдері .....	37
12.3 Жазу құралының жылдамдығы .....	38
12.4 Басып шығару үлгілері .....	38
<b>13.0 ДАБЫЛ СИГНАЛЫНЫҢ ХАБАРЛАРЫ.....</b>	<b>39</b>
13.1 Еске салу сигналдары .....	39
13.2 Емделушінің дабыл сигналдары .....	39
13.3 Техникалық дабыл сигналдары .....	40
13.4 Ақпараттық хабарлар .....	40
<b>14.0 МОНИТОР СЫНАҒЫ.....</b>	<b>41</b>
14.1 Ішкі сынақ .....	41
14.2 ЭКГ симуляторы .....	41
14.3 ЭКГ симуляторын пайдалану .....	42
<b>15.0 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....</b>	<b>43</b>
<b>16.0 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ .....</b>	<b>44</b>
16.1 Монитор .....	44
16.2 Магистралды ЭКГ кабельдері және сымдық өткізгіштер .....	44
16.3 Алдын ала техникалық қызмет көрсету .....	44
<b>17.0 КЕРЕК-ЖАРАҚТАР .....</b>	<b>45</b>
17.1 Магистралды ЭКГ кабельдері .....	45
17.2 Металл ЭКГ сымдық өткізгіштері .....	45
17.3 Қеміртекті ЭКГ сымдық өткізгіштері .....	45
17.4 ЭКГ электродтары және теріні дайындау .....	46
17.5 Бекіту шешімдері .....	46
17.6 Басқа керек-жарақтар .....	46
<b>18.0 ЖОЮ.....</b>	<b>47</b>
18.1 WEEE 2012/19/EU директивасы .....	47
18.2 RoHS2 2011/65/EU директивасы .....	47
18.3 Қытай Халық Республикасының SJ/T11363-2006 электрондық өнеркәсіп стандарты.....	47
<b>19.0 СИПАТТАМАЛАРЫ .....</b>	<b>48</b>
<b>20.0 НОРМАТИВТІК ЕРЕЖЕЛЕРГЕ СӘЙКЕСТІК.....</b>	<b>53</b>

## **1.0 ПАЙДАЛАНУШЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

Осы өнім берілген нұсқауларға сәйкес құрастырылып, пайдаланылып, оған техникалық қызмет көрсетіліп және жөндөлгөн жағдайда осы пайдалану нұсқаулығында қамтылған сипаттама мен ілеспе таңбалар және/немесе кірістірмелерге сәйкес жұмыс істейді. Бұл өнімді жүйелі түрде тексеріп тұру қажет. Ақаулы өнімді пайдаланбау керек. Сынған, жок болған, анық тозған, деформацияланған немесе ластанған бөлшектерді дереу ауыстыру қажет. Жөндеу немесе ауыстыру қажет болған жағдайда, Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясы Ivy Biomedical Systems, Inc.'s Қызмет көрсету бөліміне қонырау шалу немесе жазбаша түрде өтініш білдіру арқылы қызмет көрсету бойынша сұрау жасауды ұсынады. Осы өнім мен оның кез келген бөлшектерін жөндеу жұмысы Ivy Biomedical Systems, Inc.'s компаниясының оқытылған қызметкері арқылы қамтамасыз етілген нұсқауларға сәйкес орындалуы тиіс. Өнім Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясының Сапаны қамтамасыз ету бөлімінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз өзгерілтімеу қажет. Осы өнімнің пайдалануышының дұрыс қолданбауы, жарамсыз техникалық қызмет көрсетуі, тиісті түрде жөндемеуі, закымдалу немесе Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясының қызметкерлерінен басқа кез келген адамның өзгеріс енгізуі нәтижесінде орын алған ақаулық үшін толық жауапкершілікті мойнына алады.



**САҚТАНДЫРУ.** АҚШ Федеративтік заны осы құрылғыны лицензиясы бар дәрігерлерге немесе олардың тапсырмасы бойынша сатуды шектейді.



**Ivy Biomedical Systems, Inc.**



11 Business Park Drive

Branford, Connecticut 06405 USA

+1 203-481-4183 • +1 800-247-4614 • ФАКС: +1 203-481-8734

[www.ivybiomedical.com](http://www.ivybiomedical.com) Электрондық пошта: [sales@ivybiomedical.com](mailto:sales@ivybiomedical.com)

Осы пайдалану нұсқаулығының басқа тілдердегі аудармаларын Ivy Biomedical веб-сайтынан таба аласыз: [www.ivybiomedical.com](http://www.ivybiomedical.com)

# **НҰСҚАУЛЫҚТЫ ӨЗГЕРТУ ЖУРНАЛЫ**

---

---

## **2.0 НҰСҚАУЛЫҚТЫ ӨЗГЕРТУ ЖУРНАЛЫ**

<b>Озгеріс</b>	<b>Күні</b>	<b>Сипаттамасы</b>
00	9 наурыз, 2015	Бастапқы нұсқасы.
01	2 қыркүйек, 2015	T 0.5AL, 250В үшін рейтинг және түрін балқыту үшін қайта қаралған барлық сілтемелер
02	8 маусым, 2016	Қайта қаралуы бөлімдері 6.10 және 6.12.
03	1 наурыз, 2017	Қайта қаралған бөлім 19.0 қамтитын қосымша регулятивным нормалар.
04	15 наурыз, 2017	IEC 60601-1-2:2014 стандартының жаңа талаптарына сәйкес 5.0 бөлімі түзетілді.
05	15 маусым, 2018	Қайта қаралған бөлім 19.0 қамтитын қосымша регулятивным нормалар.
06	19 ақпан, 2019	Қайта қаралған бөлім 19.0 Жаңарту үшін регулятивным нормалар.
07	14 қазан 2019	Қайта қаралған бөлім 5.6.
08	21 қыркүйек, 2020	EU-MDR стандартына сәйкес жаңартылды.

### **3.0 КЕПІЛДІК**

Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясы өндірген барлық өнімдерді қалыпты пайдаланған жағдайда оларға бастапқы жеткізілім күнінен бастап 13 ай мерзімінде материал және өнімді дайындау ақаулықтарының болмайтынына және жарияланған техникалық сипаттамаларға сәйкес жұмыс істейтініне кепілдік беріледі.

Магистралды ЭКГ кабельдері мен сымдық өткізгіштер сияқты Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясы өндірген барлық керек-жараптарды қалыпты пайдаланған жағдайда оларға бастапқы жеткізілім күнінен бастап 90 күн мерзімінде материал және өнімді дайындау ақаулықтарының болмайтынына және жарияланған техникалық сипаттамаларға сәйкес жұмыс істейтініне кепілдік беріледі.

Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясы зерттеген жағдайда өнім(дер) немесе құрамдас бөлшек(тер) ақаулығы анықталса, Ivy компаниясы өз шешімі бойынша жөндеу немесе ауыстыру міндеттемесін алады.

Өнімді немесе өнімдерді жөндеу не зерттеу үшін өндірушіге қайтарған кезде, Материалды қайтару бойынша рұқсат нөмірі (RMA нөмірі) мен өнімді қаптамасына тиісті түрде салуға қатысты нұсқауларды алу үшін Ivy Biomedical Systems компаниясының клиенттерге қызмет көрсету бөлімінің қызметкерлеріне хабарласыныз:

Қызмет көрсету / техникалық қолдау бөлімі:

Телефон нөмірі: +1 203-481-4183 немесе +1 800-247-4614

Факс: +1 203-481-8734

Электрондық пошта: [service@ivybiomedical.com](mailto:service@ivybiomedical.com)

Кепілдік бойынша жөндеу үшін қайтарылатын өнімдердің барлығы алдын ала төлеммен жеткізілуі тиіс:

Ivy Biomedical Systems, Inc  
Мекенжайы: Қызмет көрсету бөлімі  
11 Business Park Drive  
Branford, CT 06405 USA

Ivy компаниясы клиентке жөнделген немесе ауыстырылған өнімді жеткізудің алды ала төлемін Ivy компаниясының есебінен жүргізеді.

## **4.0 KIPICPE**

Осы нұсқаулықта кардиосинхронизатордың 7600/7800 үлгісін дұрыс пайдалану бойынша ақпарат қамтамасыз етіледі. Пайдаланушы алынған мониторды орнатуға және басқаруға қатысты кез келген қолданылатын ережелерді қамтамасыз етуі тиіс.

7600/7800 үлгісі емделушілерді дәрігердің қадағалаудың бақылауға арналған медициналық жабдық (Медициналық электрлік жабдық). 7600/7800 үлгісінің мониторы оқытылған және білікті медициналық қызметкер арқылы ғана басқарылуы керек.

### **Осы нұсқаулықты пайдалану**

Осы нұсқаулықты жабдықты басқару алдында оқу ұсынылады. Аталмыш нұсқаулық барлық опцияларды кірістіру үшін жазылған. Егер мониторыңызга барлық опцияар кірістірілмесе, мәзір таңдаулары мен сол опцияларға арналған көрсету деректері мониторыңызда пайда болмайды.

Басқару элементтері мен көрсету жүйелері бойынша жалпы сипаттамалар үшін, «Монитор сипаттамасы» бөлімін пайдаланыңыз. Эрбір опцияны пайдалану бойынша толық мәліметтер үшін, нұсқаулықтың тиісті опцияға қатысты бөлімін қараңыз.

Қалың қаріп түрі мәтінде пайдалануышының басқару элементтерін белгілеу үшін пайдаланылады. Мәзір таңдауларының айналасындағы тік жақшалар [ ] бағдарламаланатын сенсорлы түймелермен пайдаланылады.

### **Пайдаланушы жауапкершілігі**

Осы жабдық өндірушісі келесі жағдайларда жабдықтың қауіпсіздігі, сенімділігі және өнімділігі салдарларына жауапты:

- Құрастыру жұмыстары, ұзартқыштарды қосу, кайта реттеу немесе жөндеу жұмыстары өндірушінің өкілетті тұлғалары арқылы орындалса
- Электрлік орнату барлық қолданылатын ережелерге сәйкес
- Жабдық осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес пайдаланылса

Дұрыс пайдаланбау немесе пайдалануышының мониторға тиісті техникалық қызмет көрсету процедураларын сақтамауы өндірушіні немесе оның агентін ережелерді сақтамау, зақымдау немесе жарақат алу жауапкершілігінің барлығынан босатады.

### **Ivy Biomedical Systems, Inc.**

11 Business Park Drive

Branford, Connecticut 06405

+1 203-481-4183 немесе +1 800-247-4614

Факс: +1 203-481-8734

Электрондық пошта: [sales@ivybiomedical.com](mailto:sales@ivybiomedical.com)

Осы нұсқаулықта 7600/7800 үлгісін орнату және пайдалану әдісі түсіндірледі. Нұсқаулықтың тиісті бөлімдерінде маңызды қауіпсіздік туралы ақпарат берілген. «МОНИТОРДЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ» БӨЛІМІН ТОЛЫҒЫМЕН ОҚЫҢЫЗ.

## **5.0 ҚАУІПСІЗДІК**

### **5.1 Негізгі жұмыс сипаттамалары**

Негізгі жұмыс сипаттамаларына сәйкес функциялар тізімі (IEC 60601-1 сынақ есебінде анықталған):

- Емделушінің жүрек соғысын дәл бакылау және көрсету (60601-2-27 стандарты шенберінде).
- Емделушінің ЭКГ графигін дәл бакылау және көрсету (60601-2-27 стандарты шенберінде).
- Дұрыс, дәл, сенімді синхрондауды қамтамасыз ету үшін R нүктесін синхрондаудың шығыс импульсін жасау.
- Оператордың араласуы қажет болғанда, дабыл сигналын беру.

### **5.2 Электрлік жүйе**

Осы өнім 100-120 В~ немесе 200-230 В~, 50/60 Гц электр қуатының көзінен басқарылуға және максималды 45 А АТ тұтынуға арналған.



**ЕСКЕРТУ.** Электр тогының соғуын болдырмау үшін, осы жабдықты қорғаныш жерге тұйықтау бар электр тогын қамту желісіне қосылу қажет. Мониторды тек үш сымды, жерге тұйықталған, ауруханада пайдалануға арналған розеткаға қосыңыз. Үш тарамды ашаны тиісті үш сымды розеткаға кірістіру керек; егер үш сымды розетка қолжетімсіз болса, оны білікті электрлік жабдықты орнату ережелеріне сәйкес орнату қажет.



**ЕСКЕРТУ.** Қандай жағдай болмасын, жерге тұйықтау сымын қуат ашасынан ажыратпаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Жабдықпен жеткізілген қуат кабелі осы қорғанысты қамтамасыз етеді. Кабельді өзгерту немесе жерге тұйықталмаған адаптерлерді немесе ұзартқыштарды пайдалану арқылы осы қауіпсіздік шараларын елемеуге әрекеттенбенеңіз. Қуат сымы мен ашасы өзгерітілмеген және зақымдалмаған күйде болу керек. Жабдықты қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымын суырып алыңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Қабырға ажыратқышы арқылы басқарылатын электрлік розеткаға қоспаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Егер қорғаныш жерге тұйықтау сымы құрылымының тұтастығына қатысты кез келген күмәніңіз болса, АТ қуат көзінің қорғаныш сымы толық жұмыс істемейінше мониторды пайдаланбаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Қуат кідірісі 30 секундан асса, **Қуатты қосу/Күтү** ажыратқышын басу арқылы мониторды қолмен қосу керек. Монитор қуаты қалпына келтірілген кезде, монитор өндірушінің DEFAULT (ӨДЕПКІ) параметрлеріне оралады. (Опция қолжетімді болады, ол мониторға соңғы пайдаланылған немесе STORED (САҚТАЛҒАН) параметрлерді қолдануға мүмкіндік береді.)



**ЕСКЕРТУ.** Қуат кідірістеріне байланысты жол бергісіз ҚАУІП-ҚАТЕРДІ болдырмау үшін, мониторды ауруханада пайдалануға арналған тиісті үздіксіз қуат көзіне (UPS) қосыңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Мониторды емделушінің үстіне құлау ықтималдығын болдырмайтындей етіп орналастырыңыз. Мониторды қуат көзінің сымынан немесе магистралды ЭКГ кабелінен үстап көтермеңіз.



**ЕСКЕРТУ.** Сүріну қаупінің ықтималдығын азайту үшін монитор кабельдерін (магистралды ЭКГ кабельдері, қуат сымдары, т. б.) мұқият бағыттаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Мониторды оператор оны қуат көзінен ажыратқан кезде қындық тудырмайтындағы орналастырыңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Электр тогының соғу қаупі! Жабындарды немесе панельдерді алып тастамаңыз. Қызмет көрсетуді тек оқытылған және білікті қызмет көрсету маманы орындау қажет.



**ЕСКЕРТУ.** Қызмет көрсеткен кезде мониторды қуат көзінен ажыратыңыз. Қызмет көрсетуді тек оқытылған және білікті қызмет көрсету маманы орындау қажет.



**ЕСКЕРТУ.** Электр тогының соғуын болдырмау үшін, сақтандырыштарды ауыстырмас бұрын мониторды қуат көзінен ажыратыңыз. Номиналы мен түрі дәл сондай болатын сақтандырышпен ауыстырыңыз: T 0,5 AL, 250 В.



**ЕСКЕРТУ.** Мониторды қуат көзіне қосылған қүйде тазаламаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Құрылғыға кездейсок сұйықтық кірген жағдайда, мониторды қуат көзінен ажыратыңыз. Жабдық толығымен құрғап, емделушімен қайта жұмыс істеге алдында тиісті жұмыс жасаудың сынамайынша оны пайдалануды тоқтатыңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Бұл құрылғы ЭКГ тіркелімдері мен электродтары үшін жалпы оқшаулау жолын пайдаланады. ЭКГ тіркелімдерінің және/немесе электродтарының жерге тұйықтауды қоса басқа электр өткізгіш бөлшектермен жанаасуын болдырмаңыз. Емделушіге жалғаған кезде, ЭКГ кірісіне ешқандай оқшауланбаган керек-жараптарды жалғамаңыз, ол құрылғы қауіпсіздігін бұзуы мүмкін. Басқа құрылғыларға бесікткен кезде, барлық құрылғылардың корпусқа жалпы жылыстау токтары 300 мкА шамасынан аспайтынына көз жеткізіңіз.



**ЕСКЕРТУ.** Синхрондалған шығыс пульс дефибриллятор разрядын немесе электроимпульстік терапия процедурасын синхрондауға арналмаған.



**ЕСКЕРТУ.** Монитордың тиісті түрде желдетілуін қамтамасыз ету үшін, мониторды төменгі қақпағынсыз немесе қосымша төменгі қақпақтың орнату тақтасынсыз пайдаланбаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Жабдықты өндірушінің өкілеттігінсіз өзгертуеніз.

### **5.3 Жарылу**



**ЕСКЕРТУ. Жарылу қаупі!** Бұл жабдықты тез тұтанғыш анестетиктердің немесе ауамен, оттекпен байытылған ортамен немесе азоттың шала тотығымен әрекеттескен кезде тез тұтанатын басқа да субстанциялар жанында пайдаланбаңыз.

## 5.4 Емделуші қосылымдары



**ЕСКЕРТУ.** Емделушінің оралып немесе тұншығып қалу ықтималдығын азайту үшін монитор кабельдерін (магистралды ЭКГ кабельдері, қуат сымдары, т. б.) мұқият бағыттаныз.

Емделуші қосылымдары электрлік оқшаулаумен қамтылған. Барлық қосылымдар үшін оқшауланған датчиктерді пайдаланыңыз. Емделуші қосылымдарының жерге тұйықтауды қоса басқа электр өткізгіш бөлшектермен жанасуын болдырманыз. Осы нұсқаулықтағы емделуші қосылымдары бойынша нұсқауларды қараңыз.

Бұл мониторда жылыстау тогы 10 мкА мәнімен шектеледі. Алайда, емделушіге осы монитормен бір уақытта пайдаланылатын басқа да жабдықтардан туындастын жиынтық жылыстау тогын үнемі ескерініз.

Техникалық сипаттамаларға сәйкес жылыстау тогынан қорғанысты қамтамасыз ету үшін, осы нұсқаулықта көрсетілген магистралды ЭКГ кабельдерін ғана пайдаланыңыз. Бұл монитор коргалған электр сымдарымен жабдықталған. *Кабель үшінде оқшауланбаган өткізгіштері бар қоргалмаған кабельдер мен сымдарды пайдаланбаңыз. Қоргалмаған электр сымдары мен кабельдер деңсаулық үшін жағымсыз нәтижелерге немесе өлімге әкелуі қаупін туғызуы мүмкін.*

Электр желілерін оқшаулаудан туындастын монитордағы импульстік кедергілер нақты кардиограммаларға үқсауы мүмкін және сол себепті жүрек соғысы жиілігінің дабыл сигналдарына кедергі келтіруі мүмкін. Бұл мәселені барынша азайту үшін электродтардың дұрыс орналасқаны мен кабельдердің реттелгенін тексерініз.

Дабылдар өшірілген күйге орнатылған кезде дабыл жағдайы орын алса, визуалдық және дыбыстық дабылдар болмайды.

## 5.5 МРТ



**ЕСКЕРТУ. МР-қауіпті!** 7600 және 7800 үлгілерін магниттік резонанстық (MR) орта әсеріне ұшыратпаңыз. 7600 және 7800 үлгілерінде темір-магниттік материалдар бар болғандықтан, олар MR магнит өзекшесіне тартылған кезде тиіп кетіп, жаракат туғызуы мүмкін.



**ЕСКЕРТУ.** Құрылғыдағы металл құрамастар MR сканерлеу кезінде қызыу мүмкін болғандықтан, термиялық жаракат алу және күйіп қалу қаупі бар.



**ЕСКЕРТУ.** Құрылғы MR кескінде артефактілерді тудыруы мүмкін.



**ЕСКЕРТУ.** MR сканерінде туындастын қарқынды магниттік және радиожиілікті өрістер себебінен құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

## 5.6 Кардиостимуляторлар



**ЕСКЕРТУ – КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ БАР ЕМДЕЛУШІЛЕР.** Жүрек жиырылуының тоқтап калауы немесе аритмия жағдайларында интенсиметр кардиостимулятор жиілігін ары қарай есептей беруі мүмкін. Интенсиметрдің ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫНА көніл болу қажет емес. Кардиостимуляторды пайдаланатын ЕМДЕЛУШІЛЕР дәрігерлер бақылауында болу керек. Осы құрал бойынша кардиостимулятор импульсінің ауытқу мүмкіндіктерін анықтау үшін осы нұсқаулықтағы СИПАТТАМАЛАР бөлімін қараңыз. Атриовентрикулярлы секвенциалды және қос камералы кардиостимулятор импульсінің ауытқуы бағаланбады; екі камералы кардиостимуляторлары бар емделушілер бойынша кардиостимулятор ауытқуы сенімсіз болып табылады.

## 5.7 Электрохирургиялық қорғаныс

Бұл жабдық ЕН 60601-2-27 стандартына сәйкес сынақтан өтті.

Бұл жабдық электрохирургиялық потенциалдардан қорғалған. Зерттеу аумақтарында электрохирургиялық күйіктердің ықтималдығын болдырмау үшін, электрохирургиялық кері токтың өндіруші нұсқаулары арқылы сипатталғандай тиісті турде қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер дұрыс қосылмаса, кейбір электрохирургиялық құрылғылар қуаттың ЭКГ электродтары арқылы қайтуына мүмкіндік беруі мүмкін. Бұл жабдық қалыпты жұмысқа 10 секундтан аз уақытта оралады.

## 5.8 Дефибрилляцияға қарсы қорғаныс

Осы жабдық 360 Дж дефибриллятор зарядынан қорғалған. Дефибриллятор өндіруші нұсқауларына сәйкес пайдаланылған жағдайда, емделушінің жарақат алуын және жабдықтың закымдалуын болдырмау үшін монитор электродтардағы токты шектейтін ішкі қорғаныспен жабдықталған. Тек Ivy компаниясы көрсеткен керек-жарақтарды пайдаланызыз («Керек-жарақтар» бөлімін қараңыз).

## 5.9 Сигнал амплитудасы

 **ЕСКЕРТУ.** Емделушінің минималды физиологиялық «R нүктесі» сигналының амплитудасы - 0,5 мВ. Жоғары амплитуда мәнінен төмен 7600/7800 үлгісін пайдалану нәтижелердің нақты болмауына алып келуі мүмкін.

## 5.10 Электромагниттік үйлесімділік

Бұл жабдық ауруханалар мен шағын емханаларда пайдалану мақсатында IEC-60601-1-2:2014 стандартына сәйкес сәулелену мен тұрақтылыққа қатысты қорғанысы бар жабдық ретінде сертификатталған.

 **САҚТАНДЫРУ.** Медициналық жабдық үшін электромагниттік үйлесімділікке қатыста арнайы сақтық шаралары қажет және жабдықты орнату мен оған қызмет көрсету пайдалану нұсқаулығында берілген электромагниттік үйлесімділік туралы ақпаратқа сәйкес орындалуы керек.

 **САҚТАНДЫРУ.** РЖ байланыстарының тасымалы және мобиЛЬДІ жабдығы медициналық электрлік жабдыққа әсер етуі мүмкін.

 **ЕСКЕРТУ.** Бұл құрылғының диатермия, радиожиілікті идентификация (RFID), электромагниттік қауіпсіздік жүйелері (мысалы, металл детекторлары), т. б. сияқты алуан түрлі ЭМУ/ЭМС көздері бар ортадағы қолданысы сынақтан өткізілмеген. Бұл құрылғыны атаптап құрылғылар бар ортада пайдаланған кезде сақтық танытқан жөн.

 **ЕСКЕРТУ.** 7600/7800 үлгісі басқа жабдықпен тікелей жақындықта немесе бір блокта пайдаланбау керек. Алайда, егер тікелей жақындықта немесе бір блокта пайдалану қажет болса, 7600/7800 үлгісін жабдықтың пайдаланатын конфигурациядағы қалыпты жұмысын тексеру үшін қадағалау қажет.

## 5.11 Керек-жарақтар

 **ЕСКЕРТУ.** Осы нұсқаулықтың «Керек-жарақтар» бөлімінде көрсетілгендерден басқа керек-жарақтарды пайдалану сәулеленудің артуына немесе жабдықтың кедергіге тұрақтылығының азауына алып келуі мүмкін.

## 5.12 Нұсқаулық және өндіруші декларациясы: электромагниттік сәулелену

Нұсқаулық және өндіруші декларациясы – электромагниттік сәулелену		
7600/7800 үлгісінің мониторы төменде көрсетілген электромагниттік ортада пайдалануга арналған. 7600/7800 үлгісінің клиенті немесе пайдаланушысы жабдықтың сондай ортада пайдаланылып жатқанына көз жеткізу керек.		
Сәулелену сынағы	Үйлесімділік	Электромагниттік орта - нұсқаулық
Радиосәулеленулер CISPR 11 радиосәулелі	1-топ В классы	7600/7800 үлгісі радиожиілік энергиясын ішкі функциялары үшін ғана пайдаланады. Сондықтан, оның радиосәулеленулері өте тәмен және жақын жердегі электронды жабдықтың бұзылуына әкелмейді.
Радиосәулеленулер CISPR 11	В классы	7600/7800 үлгісі сол жақ қарыншаның көмекші жүйесі (жүйе мониторымен бірге) тұрмыстық қолданыстағы және тұрмыстық мақсаттар үшін пайдаланылатын ғимараттарды қамтитын тікелей қоғамдық тәмен вольтты электрожеліге қосылғандардан басқа барлық мекемелерде пайдалану үшін жарамды.
Үйлесімді күрамдастардың сәулеленуі IEC 61000-3-2	A классы	
Кернеу ауытқуы/фликер сәулеленуі IEC 61000-3-3	A классы	

**5.13 Нұсқаулық және өндіруші декларациясы: электромагниттік тұрақтылығы**

<b>Нұсқаулық және өндіруші декларациясы - электромагниттік тұрақтылығы</b>			
7600/7800 үлгісінің мониторы төменде көрсетілген электромагниттік ортада пайдалануға арналған.			
<b>Тұрақтылыққа сынау</b>	<b>IEC 60601 сынақ деңгейі</b>	<b>Үйлесімділік деңгейі</b>	<b>Электромагниттік орта - нұсқаулық</b>
Электростатикалық токтан айрылу (ESD) IEC 61000-4-2	±8 кВ контакт  ±15 кВ аяқ	9 кВ контакт  ±15 кВ аяқ	Едендер ағаш, бетон немесе кафель болуы қажет. Егер едендер синтетикалық материалмен жабылса, қатысты ылғалдылық кемінде 30% болуы тиіс.
Жылдам электрлік процестер Өтпелі/импульстік IEC 61000-4-4	Қуатпен қамту желілеріне арналған ±2 кВ  Ішкі/сыртқы желілерге арналған ±1 кВ  Қайталану жиілігі 100 кГц	Қуатпен қамту желілеріне арналған ±3 кВ  Ішкі/сыртқы желілерге арналған ±1,5 кВ  Қайталану жиілігі 100 кГц	Желіден тұтынылатын қуат сапасы коммерциялық немесе ауруханаға тән болуы қажет.
Токтың атылуы IEC 61000-4-5	±1 кВ дифференциалды режим  ±2 кВ жалпы режим	±1,5 кВ дифференциалды режим  ±3 кВ жалпы режим	Желіден тұтынылатын қуат сапасы коммерциялық немесе ауруханаға тән болуы қажет.
Электрмен қамтамасыз ету желілеріндегі кернеудің төмендеуі, электр берудің қыска мерзімді токтауы және кернеудің өзгеруі IEC61000-4-11	0 % $U_T$ : 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 және 315 градуста 0,5 цикл.  0 % $U_T$ : 1 цикл және 70 % $U_T$ ; 25/30 цикл.  Бір фаза: 0 градуста  0 % $U_T$ ; 250/300 цикл.	0 % $U_T$ : 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 және 315 градуста 0,5 цикл.  0 % $U_T$ : 1 цикл және 70 % $U_T$ ; 25/30 цикл.  Бір фаза: 0 градуста  0 % $U_T$ ; 250/300 цикл.	Желіден тұтынылатын қуат сапасы коммерциялық немесе ауруханаға тән болуы қажет. Егер 7600/780 үлгісін пайдаланушы электр желісінен қуат берілуінің бұзылуы кезінде жұмыстың жалғасқанын қажет етсе, 7600/780 үлгісіне үздіксіз электр қуатынан немесе батареядан қуат алу ұсынылады.
Қуат жиілігінің (50/60 Гц) магниттік өрістері IEC 61000-4-8	30 А/м  50 Гц немесе 60 Гц	30 А/м  50 Гц және 60 Гц	Қуат жиілігінің магниттік өрістері әдеттегі коммерциалық немесе аурухана ортасындағы орындар деңгейінде болуы қажет.

<b>Нұсқаулық және өндіруші декларациясы - электромагниттік тұрақтылығы</b>			
7600/7800 үлгісінің мониторы тәменде көрсетілген электромагниттік ортада пайдалануға арналған. 7600/7800 үлгісінің клиенті немесе пайдаланушысы жабдықтың сондай ортада пайдаланылып жатқанына көз жеткізу керек.			
<b>Тұрақтылыққа сынау</b>	<b>IEC 60601 сынақ деңгейі</b>	<b>Үйлесімділік деңгейі</b>	<b>Электромагниттік орта - нұсқаулық</b>
Орнатылған радиожиілік IEC 61000-4-6	3 орташа шаршылық кернеу 150 кГц - 80 МГц 0,15 МГц және 80 МГц аралығында ISM жолақтарында 6 орташа шаршылық кернеу 2 Гц жиілікте 80 % АМ	5 орташа шаршылық кернеу 150 кГц - 80 МГц 0,15 МГц және 80 МГц аралығында ISM жолақтарында 6 орташа шаршылық кернеу 2 Гц жиілікте 80 % АМ	<p>Қозғалмалы және жылжымалы радиожиілік байланыстарының жабдығы 7600/7800 үлгісінің, оның ішінде кабельдердің кез келген бөлігіне, трансмиттер жиілігіне тиісті теңестіру бойынша есептелген ұсынылатын аралықтан жақын болмауы қажет.</p> <p><b>Ұсынылатын аралықтар қашықтығы</b></p> <p><math>d = 1,2 \sqrt{P}</math></p> <p><math>d = 1,2 \sqrt{P} 80 \text{ МГц} - 800 \text{ МГц}</math></p> <p><math>d = 2,3 \sqrt{P} 800 \text{ МГц} - 2,7 \text{ ГГц}</math></p> <p>Осы жерде P трансмиттер өндірушісіне қатысты трансмиттердің Ватт (Вт) өлшемі бойынша мөлшерленетін максималды шығыс қуаты және d - метр (м) бойынша ұсынылатын аралық. <math>P</math> is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and <math>d</math> is the recommended separation distance in meters (m).</p> <p>Электромагниттік аланды зерттеу арқылы анықталатын бекітілген радиожиілік трансмиттерлерінің өріс қарқындылықтары <sup>a</sup> әрбір жиілік ауқымындағы талаптарға сәйкестігінің деңгейінен аз болуы қажет <sup>b</sup></p> <p>Келесі таңбамен белгіленген жабдықтың маңында кедергі орын алуы мүмкін:</p> 
Сымсыз құрылғыларға жақындық: сәулеленетін радиотолқындар IEC 61000-4-3, соның ішінде 8.10 тармағы, 9-кесте	3 В/м 80 Мгц — 2,7 ГГц 2 Гц жиілікте 80 % АМ Сымсыз құрылғыларға жақындық: соның ішінде 8.10 тармағы, 9-кесте	10 В/м 80 Мгц — 2,7 ГГц 2 Гц жиілікте 80 % АМ Сымсыз құрылғыларға жақындық: соның ішінде 8.10 тармағы, 9-кесте	
1-ЕСКЕРТПЕ – 80 МГц және 800 МГц көрсеткішінде, жоғары жиілік ауқымы қолданылады			
2-ЕСКЕРТПЕ – Бұл нұсқаулар барлық жағдайларда қолданылмауы мүмкін. Электромагниттік толқындардың таралуына құрылымдар, нысандар тараپынан болатын менгеру және бейнелеу әсер етеді.			
<p><sup>a</sup> Радиотелефондар (ұялы/сымсыз) және құрлықтағы жылжымалы радиобайланыс, ауесқойлық радиостанция, АМ және FM радиотрансляция және теледидарға арналған негізгі станциялар сияқты бекітілген трансмиттерлердегі өріс қарқындылығы теориялық түрғыдан нақтылықпен айту мүмкін емес. Бекітілген радиожиілік трансмиттерлеріне байланысты электромагниттік ортаны бағалау үшін, электромагниттік аланды зерттеу карастырылуы қажет. 7600/7800 үлгісі пайдаланылатын орында өлшенген өріс қарқындылығы жоғарыдағы қолданбалы радиожиіліктің талаптарға сәйкестігінің деңгейінен асса, қалыпты жұмысты тексеру үшін 7600/7800 үлгісін бақылау қажет. Егер жұмысқа қабілеттілігінің бұзылуы бақыланса, 7600/7800 үлгісінің бағытын өзгерту немесе орнын ауыстыру сияқты косымша өлшемдер қажет болуы мүмкін.</p> <p><sup>b</sup> 150 кГц — 80 МГц жиілік ауқымы шамасында өріс қарқындылықтары 3 В/м көрсеткішінен аз болуы қажет.</p>			

## 5.14 Таңбалар глоссарийі

### Стандарттарға сілтемелердің номірлері мен атаулары

- ISO 15223-1 стандартының 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.4.3 және 5.4.4 бөлімдері: медициналық құрылғылар: медициналық құрылғылардың жапсырмаларында пайдаланылатын таңбалар, «1-бөлім: жалпы талаптар» бөлімінде берілетін жапсырмалар және ақпарат.
- ISO 7010 стандартының W001 бөлімі: графикалық таңбалар: қауіпсіздік түстері мен қауіпсіздік белгілері — тіркелген қауіпсіздік белгілері.
- IEC 60417 стандартының 5009, 5016, 5017, 5021, 5032, 5034, 5035, 5036, 5336 және 5448 бөлімдері: жабдықта пайдаланылатын графикалық таңбалар.
- ISO 7000 стандартының 5576 бөлімі: жабдықта пайдаланылатын графикалық таңбалар - тіркелген таңбалар.
- ISO 62570 стандартының 7.3.3 бөлімі: магниттік резонансты оргада қауіпсіз пайдалануға болатын медициналық құрылғылар мен басқа да бұйымдарды таңбалау бойынша стандартты тәжірибе.

Таңба	Атауы	Түсіндірме мәтін	Стандартка сілтеме номірі
	Қолдану нұсқауларын оқыңыз	Пайдаланушыға пайдалану нұсқауларын оқу керектігін көрсетеді	ISO 15223-1 стандартының 5.4.3 бөлімі
	«Электрондық пайдалану нұсқаулары» индикаторы	Электрондық пайдалану нұсқауларын (eIFU) оқу туралы нұсқауды көрсету үшін пайдаланылған кезде, бұл таңба eIFU индикаторымен (eIFU веб-сайты) бірге беріледі және таңбаның жаңында орналасады.	
	Жалпы ескерту белгісі	Жалпы ескертууді білдіреді	ISO 7010 стандартының W001 бөлімі
	Сактандыру	Пайдаланушыға пайдалану нұсқауларынан маңызды сактандыру ақпаратын, мысалы, алуан түрлі себептерге байланысты медициналық құрылғының өзінде орналастыруға келмейтін ескертулер мен сақтық шараларын қарастыру керектігін көрсетеді	ISO 15223-1 стандартының 5.4.4 бөлімі
	Дефибриллятор разрядынан қорғанысы бар СF типті жұмыс болігі	IEC 60601-1 стандартына сәйкес келетін, дефибриллятор разрядынан қорғанысы бар СF типті жұмыс болігін көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5336 бөлімі

Таңба	Атауы	Түсіндірме мәтін	Стандартка сілтеме нөмірі
	Эквипотенциалды (жерге тұйықтау) коннекторы	Бірге жалғанған жағдайда жабдықтың немесе жүйенің әртүрлі бөліктерін бір потенциалға (жерге тұйықтау потенциалы болуы міндетті емес) әкелетін клеммаларды көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5021 бөлімі
	Жерге тұйықтау	5018 немесе 5019 таңбасы катан түрде талап етілмеген жағдайда жерге тұйықтау клеммасын көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5017 бөлімі
	Сақтандырғыш түрі / номиналы	Сақтандырғыш қалқандарын немесе олардың орнын көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5016 бөлімі
	Шығыс сигнал	Кірістер мен шығыстарды ажыратып көрсету қажет болған кезде шығыс клемманы көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5035 бөлімі
	Кіріс сигналы	Кірістер мен шығыстарды ажыратып көрсету қажет болған кезде кіріс клемманы көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5034 бөлімі
	Кіріс / шығыс сигналы	Біріктірілген кіріс/шығыс коннекторды немесе режимді көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5448 бөлімі
	Айнымалы ток	Төлкүжат тақтайшасында орналасады және жабдықтың тек айнымалы ток үшін жарамды екенін көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5032 бөлімі
	Қосу/Күтүр режимі	Күту күйіне орнату үшін жабдық бөлігін қосуға мүмкіндік беретін қосқыш позициясын көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5009 бөлімі
	Дабыл сигналы өшірулі	Конырауды өшіруге мүмкіндік беретін басқару элементін көрсетеді немесе коныраудың жұмыс күйін көрсетеді	ISO 7000 стандартының 5576 бөлімі

# ҚАУІПСІЗДІК

---



---

Таңба	Атауы	Түсіндірме мәтін	Стандартқа сілтеме нөмірі
	Каталог немесе нөмір	Өндірушінің медициналық күрылғыны анықтауға мүмкіндік беретін каталог нөмірін көрсетеді	ISO 15223-1 стандартының 5.1.6 бөлімі
	Өндіруші	EU 90/385/EEC, 93/42/EEC және 98/79/EC директиваларында анықталғандай, медициналық күрылғы өндірушісін көрсетеді.	ISO 15223-1 стандартының 5.1.1 бөлімі
	Өндірілген күні	Медициналық күрылғы өндірілген күнді көрсетеді.	ISO 15223-1 стандартының 5.1.3 бөлімі
	CE белгісі	Күрылғының европалық ережелерге сәйкес келетіндігін көрсетеді	MDD 93/42/EEC стандартының XII қосымшасы
	Еуропалық қауымдастықтагы өкілдеп тұрылған	Еуропалық қауымдастықтагы өкілдеп тұрылған көрсетеді	ISO 15223-1 стандартының 5.1.2 бөлімі
	Медициналық күрылғы	Бұйымның медициналық күрылғы екенін көрсетеді.	Колданылмайды
	RoHS	RoHS талаптарына сәйкестік	RoHS 2011/65/EU директивасы
	MP-қауіпті	MP ортада емделушіге, медициналық қызметкерлерге немесе басқа да адамдарға жол беруге болмайтын қауіпті төндіретін бұйымды көрсетеді	ISO 62570 стандартының 7.3.3 бөлімі
	WEEE талаптарына сәйкес	Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы директивага сәйкестікті көрсетеді	WEEE 2012/19/EU директивасы
	Қауіпті кернеу	Қауіпті кернеу деңгейінен туындастын қауіп-қатерді көрсетеді	IEC 60417 стандартының 5036 бөлімі

## 6.0 МОНИТОР СИПАТТАМАСЫ

7600/7800 үлгісі - түрлі түсті сенсорлы сұйық кристалды дисплейі бар, қолданылуы оңай кардиосинхронизатор. 7600/7800 үлгісі бір уақытта ЭКГ векторларын және емделушінің жүрек соғысының жиілігін көрсетеді. Бастапқы ЭКГ векторын (үздік ЭКГ толқынының пішімі) I, II III жетекшіден немесе авто режимінен таңдауға болады. Екінші ЭКГ векторын (төменгі ЭКГ графигі) I, II немесе III тіркелімнен таңдауға болады. Оған қоса, жоғары және төмен жүрек соғысының жиілігіне арналған дабылдың шектерін емделушінің жүрек соғысының жиілігі осы шектерден асқан жағдайда дыбыстық және визуалды ескертү берілетіндегі етіп реттеуге болады. 7600/7800 үлгісінің түрлі түсті дисплейі қос ЭКГ бағыттарынан тұрады, жүрек соғысы жиілігінің үлкен сандары мен басқа деректерге арналған әріптік-сандық таңбалар, сондай-ақ дабыл хабарлары, мәзірлер мен пайдалануши туралы ақпараттан тұрады.

- 7600/7800 үлгісіндегі мониторы ең алдымен уақытылы кескін алу зерттеулері сияқты R тісінің дәл синхрондалуын қажет ететін қолданбаларындағы емделушілерге қатысты қолдануға арналған.
- 7600/7800 үлгісі тіркелімді AUTO (АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ) таңдау функциясымен (тек бастапқы тіркелім) жабдықталған. Таңдалған кезде, бұл функция сымдардың қайсысы (I, II or III) ең сапалы ЭКГ сигналын қамтмасыз ететінін анықтайды, осылайша, ең сенімді кардиосинхронизаторды таңдайды.
- 7600/7800 үлгісінің монитор мен ЭКГ дерегін тасымалдауға арналған сыртқы консоль арасындағы екі жақты байланысты қамтамасыз ететін оқшауланған RS-232 микро D коннекторы бар.
- 7600/7800 үлгісі түрлі опциялармен қолжетімді; барлық мониторда барлық опция қамтылмаған. Қосымша ішкі жазу құралы қолжетімді. Жазу құралының функцияларын орнату тонитордың сенсорлы экран мәзірлері арқылы орындалады.
- 7600/7800 үлгісін электрохирургияда қолдануға болады.
- 7600/7800 үлгісі басқа да физиологиялық мониторинг құралығысымен пайдалануға арналмаған.
- 7600/7800 үлгісін бір уақытта тек бір емделушіге пайдалану керек.

Тек 7800 үлгісі:

- 7800 үлгісі тері-электрод импедансын өлшеуге мүмкіндік беретін жабдық пен бағдарламалық жасақтамадан тұрады.
- 7800 үлгісі жалғыз RJ45 коннекторынан шығатын екі Ethernet арнамен қамтамасыз етеді. Бірінші арна ЭКГ дерегінің тасымалына арналған монитор мен КТ консолі арасындағы екі жақты байланысты, бастапқы уақыт дерегін және емделуші идентификациясы туралы ақпараттың тізімін қамтамасыз етеді. Екінші арна КТ гантри дисплейіне ЭКГ дерегін қамтамасыз етеді. Бұл функциялар 7800 үлгісі КТ консоліне және ЭКГ дерегін көрсете алатын КТ гантриге электр желісімен жалғанған жағдайдаған жұмыс істейді.
- 7800 үлгісі ЭКГ деректерін USB жад құрылғысына сақтауға және кері алуға мүмкіндік беретін USB жетегінен тұрады.
- 7800 үлгісінің белгілі бір кондырмалар үшін реттелген интерфейсті қамтамасыз ететін қосымша 9 тығынды D тәрізді өте шағын коннекторы бар.

## **6.1 Пайдалану мақсаты**

Ivy биомедициналық 7000 сериялы кардиосинхронизатор үлгісілері - ЭКГ пен жүрек соғысының жиілігін бақылауға арналған, қолданылуы оңай аспаптар. Олар реанимация бөлімдерінде, кордиология бөлімдерінде және операциялық бөлме жағдайларында қолдану үшін жасалған. ЖСЖ алдын ала орнатылған мәннен асып кеткен жағдайда олар дыбыстық сигнал береді. Олар R тісінің дәл синхрондалуын қажет ететін қолданбаларда пайдалануға арналған R тісіне синхрондалған шығыс импульсін қамтамасыз етеді.

## **6.2 Емделушілер тобы**

7000 сериялы кардиосинхронизатор мониторы ересектердің, балалардың және нәрестелердің ЭКГ мониторингін және R тісті импульсін анықтауға арналған. R тісті синхрондалу әдетте атомдық сканерлерді, КТ сканерлерін және басқа да кескін алу құрылғыларын синхрондау үшін қолданылады.

## **6.3 Қолдануға болмайтын жағдайлар**

7000 сериялы үлгілерді тек арнайы дайындықтан өткен және білікті медициналық мамандар пайдалануы керек. Бұл құрылғы адам өмірін сақтап қалуға немесе жүрек диагностикасын орындау мақсатында қолданылмауы қажет. Өнімді үйдегі медициналық күтімді бақылау үшін немесе МРТ ортасында пайдалануға арналмаған.

## **6.4 Классификация (ANSI/AAMI ES60601-1 стандартына сәйкес)**

Электр тогының соғуына қарсы қорғаныс:

1-клас.

Электр тогының соғуына қарсы қорғаныс дәрежесі:

СF типті жұмыс бөлігі. Дефибриллятор тексерісі: ЭКГ

Судың кіріп кетуіне қарсы қорғаныс дәрежесі:

IEC-60529 стандартына сәйкес қарапайым IPX1 жабдығы

Техникалық қызмет көрсету және тазалау әдістері:

осы нұсқаулықтың «Техникалық қызмет көрсету және тазалау» бөлімін қараңыз

Ая, оттегі немесе азот тотығы бар жанғыш анестетикалық қоспамен пайдалану қауіпсіздігінің дәрежесі:

жабдық жанғыш анестетикалық қоспамен пайдалану үшін жарамды емес

Жұмыс режимі:

үздіксіз

## 6.5 Басқару элементтері мен индикаторлар

**Негізгі пернелер**




Монитор АТ қуат көзіне жалғанған кезде, **Power On/Standy** (Қосу/Күту режимі) қосқышы басылғанда монитордың электрондық тізбектері қуатпен қамтамасыз етіледі. Монитордың электрондық тізбектерін қуат көзінен ажырату үшін осы пернені қайта басыңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Мониторды электр қуатынан ажырату үшін, АТ қуат сымын ажыратыңыз.



**Alarm Mute** (Дабыл сигналы өшірүлі) қосқышы дыбыстық дабылдарды өшіреді. Дабылдардың қалыпты жұмысын қайтару үшін, осы пернені тағы бір рет басыңыз.



## 6.6 Дисплей

**HEART RATE** (ЖҮРЕК СОҒЫСЫНЫң ЖИІЛІГІ). Экранның жоғарғы бөлігінде соққы/минут (соққы/мин) көрсеткішінде үлкен сандармен көрсетіледі.

**ECG** (ЭКГ). Сол жақтан оң жаққа қарай қозғалатын қос ЭКГ ауытку пішіндері экранда көрсетіледі. Баставпқы ЭКГ жазбасы жоғарғы жақта көрсетіледі, ал екінші ЭКГ жазбасы төменгі жақта көрсетіледі.

**SETUP (ОРНАТУ)**. Таңдаулар сенсорды экран мәзірі арқылы жасалады. Сым таңдаулары өздерінің тиісті жазбаларының оң жағында көрсетіледі. Сүзгіні ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышында көрсетіледі. Дабыл шектері жүрек соғысы жиілігінің астында көрсетіледі.

**Импеданс өлшемі (Тек 7800 үлгісі).** Емделушінің денесі мен әрбір адамның ЭКГ электродының (RA, LA, LL, RL) арасындағы импеданстың өлшенген мәнін көрсетеді. Импеданс өлшемдері дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышында орналасады.

**РЕНТГЕН күйі (Тек 7800 үлгісі).** КТ сканері рентгенінің күйін көрсетеді. РЕНТГЕН күйінің хабары дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышында орналасады. Басқа да көрсетілетін хабарлар: XRAY OFF (РЕНТГЕНДІ ӨШІРУ), XRAY ON (РЕНТГЕН ҚОСУЛЫ) немесе XRAY DISCONNECT (РЕНТГЕН АЖЫРАТУЛЫ).

## 6.7 Дабыл сигналының хабарлары

*ALARM MUTE (ДАБЫЛ СИГНАЛЫ ӨШІРУЛ):*

Дыбыстық сигналдардың өшірілгенін білдіретін ЕСКЕ САЛУ СИГНАЛЫ. Ескертпе: ALARM MUTE (ДАБЫЛ СИГНАЛЫ ӨШІРУЛ) параметрі AUDIO OFF (ДЫБЫС ӨШІРУЛ) параметрімен бірдей.

Төмендегі дабыл белгілері негативті бейнеде көрсетіледі. Дабыл сигналдарының хабарлары экранның ортасында пайда болып, әр секунд сайын жыпылықтайды.

*LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛ):*

Тіркелімнің өшірілгендігі туралы белгі беретін ТЕХНИКАЛЫҚ ДАБЫЛ. LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛ) дабыл сигналының хабары ажырап кету анықталғаннан кейін 1 секунд ішінде пайда болады.

*CHECK LEAD (ТИРКЕЛІМДІ ТЕКСЕРУ):*

Тіркелімдер арасындағы баланстық бұзылғандығы туралы белгі беретін ТЕХНИКАЛЫҚ ДАБЫЛ. CHECK LEAD (ТИРКЕЛІМДІ ТЕКСЕРУ) дабыл сигналының хабары үйлесімсіздік анықталғаннан кейін 1 секунд ішінде пайда болады.

*HR HIGH (ЖСЖ ЖОҒАРЫ):*

Жүрек соғысының жоғарғы шегінен үш секундтан артық уақыт асқанын білдіретін ЕМДЕЛУШІ ДАБЫЛЫ.

*HR LOW (ЖСЖ ТӨМЕН):*

Жүрек соғысының төменгі шегінен үш секундтан артық уақыт асқанын білдіретін ЕМДЕЛУШІ ДАБЫЛЫ.

*ASYSTOLE (АСИСТОЛИЯ):*

Жүрек соғысының жиіліктері арасындағы интервалдың алты секундтан асып кеткенін білдіретін ЕМДЕЛУШІ ДАБЫЛЫ.




**ЕСКЕРТУ.** Мониторда 30 секундтық кідіріспен дыбыстық дабыл сигналдары естіледі. Басқа конфигурация опцияларына сұрау бойынша қолжеткізуге болады.

## 6.8 Бағдарламаланатын сенсорлы түймелер


Бағдарламаланатын серсорлы түймені басу арқылы басқа мәзір деңгейлерін көрсетуге немесе тиісті функцияны белсендіруге болады. Мәзір функциялары Мәзір құралымы бөлімінде түсіндіріледі.

## 6.9 Мәзір құрылымы



# МОНИТОР СИПАТТАМАСЫ

## 6.10 Артқы панель



## 6.11 Сақтандырыш номиналдары

Сақтандырыштар қуат кірісі модулінің қақпағының артында орналасқан. Сақтандырыштарды ауыстыру үшін, АТ қуат сымын ажыратыңыз. Қуат кілісі модулінің қақпағын алып, номиналы мен түрі бірдей сақтандырыш(тар)мен ауыстырыңыз. Т 0,5 AL, 250 В.

## 6.12 Артқы панель сипаттамасы

Төмөндеғілер артқы панельде орналасқан.

**ЭЛЕКТРЛІК ҚУАТ КІРІСІ.** Стандартты АТ қуат сымына арналған орын.

 **САҚТАНДЫРУ.** Монитор басқа бір жабдыққа жалғанған кезде, әрбір жалғанған жабдықтың өз жерге тұйықтау байланысы бар екеніне көз жеткізіңіз.

Биомедициналық инженерлік бөлімге хабарласпай кабельдерді ол коннекторларға жалғамаңыз. Байланыстың төменде көрсетілген қолданбалы стандарттардың біреуінің жылыстау тогының талаптарына сәйкес келуі керек. ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA-C22.2 №60601-1:08 және CE-MDD 93/42/EEC. Бұл коннекторларға қолдануға болатын ең жоғары зиянсыз кернеу деңгейі — 5 В.

**СИНХРОНДАЛҒАН ШЫҒЫС.** Р нүктесімен синхрондалған импульс шығысы бар BNC түріндегі коннектор. Синхрондау импульсінің амплитудасын зауытта теншеуге болады: 0 В – +5 В; +5 В – 0 В; -10 В – +10 В немесе +10 В – -10 В. Синхрондау импульсінің қолжетімді ауқымдары: 1 мс, 50 мс, 100 мс және 150 мс.

**РЕО ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ.** Ықтимал теңестіру - осы жабдық пен басқа электрлік жабдық арасында қандай да бір айырмашылық пайда болмайтынын қамтамасыз ету үшін қолданылатын жерге тұйықтау байланысы.

**САҚТАНДЫРҒЫШ.** Сақтандырғыш номиналының жапсырмасында көрсетілген түрі мен номиналды бірдей сақтандырғышпен ауыстырыныз: T 0,5 AL, 250 В.

**ЭКГ ШЫҒЫСЫ.** Бұл ұшында ЭКГ аналогтік графигі, сақинада синхрондалған импульс шығысы бар және втулкасы бір ¼ дюймдік стерео ұяшығы. 100 Гц тарату жолағына дейін шектеңіз.

**RS-232.** Құрылғы байланысына арналған электрлік оқшауланған RS-232 микро D тәрізді коннекторы. RS-232 коннекторы максималды 20mA тогымен 6В және -6В кернеуді қамтамасыз етеді.

**ҚОСЫМША (Тек 7800 үлгісі).** Реттелген интерфейсті қамтамасыз ететін 9 тығынды D тәрізді өте шагын коннекторы бар. Қосымша шығыс 20mA тогымен +5В және -12В кернеуді қамтамасыз етеді.

**ETHERNET (Тек 7800 үлгісі).** Бұл - жалғыз RJ45 коннекторынан Ethernet протоколын (10Base-T, IEEE 802.3) қамтамасыз ететін екі арналы Ethernet шығысы. Бірінші арна деректер мен басқару опцияларын ортақ пайдалану үшін 7800 үлгісі мен КТ сканері консолін байланыстырады. Дәл сол коннектордан шығатын екінші Ethernet арнасы КТ гантри дисплейіне ЭКГ дерегін қамтамасыз етеді.

**СЕРИЯЛЫҚ НӨМІР/UDI ЖАПСЫРМАСЫ.** Сериялық нөмір/UDI жапсырмасында өнімнің адам да, құрылғы да оқи алатын формада (штрихкод) бірегей идентификатор мен сериялық нөмір көрсетіледі.

**«ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ» ЖАПСЫРМАСЫ.** «Өндірілген күн» жапсырмасы монитор өндірілген күнді көрсетеді. Өндірілген күн ЖЖЖ-АА-КК пішімінде шифрланған.

 **ЕСКЕРТУ.** Осы жабдықтың қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін КЕРЕК-ЖАРААҚ жабдығын пайдалану қауіпсіздіктің нашарлауына себеп болуы мүмкін. Керек-жараптарды таңдауға қатысты ескерімдерге мыналар жатады:

- ЕМДЕЛУШІ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ керек-жараптарды пайдалану
- КЕРЕК-ЖАРААҚТЫҢ қауіпсіздік сертификациясы тиісті IEC 60601-1 және/немесе IEC 60601-1-1 үлттық стандарттарға сәйкес орындалғанының дәлелі

## 7.0 МОНИТОРДЫ ОРНАТУ

### 7.1 Мониторды орнату



**САҚТАНДЫРУ.** Underwriters Laboratory (UL) айналмалы тұғыры бар 7600/7800 үлгісін (Ivy REF: 590441) жүйесімен тексермегі/мақұлдамады.

1. GCX жеңіл режимді айналмалы тұғырды жинау нұсқаулықтарын (DU-RS-0025-02) орындаі отырып, айналмалы тұғырын (Ivy REF: 590441) жинаңыз.
2. Мониторды және оның адаптерінің тақтасын айналмалы тұғырын орнату адаптерімен (1-сурет) туралаңыз.



1-сурет



2-сурет

3. Қауіпсіздік істігін төмен тартып, мониторды айналмалы тұғырдың орнату адаптеріне жылжытыңыз (2-сурет). Қауіпсіздік істігін босатыңыз және қауіпсіздік істігі монитордың адамтер тақтасына бекітілгеніне көз жеткізіңіз. (Қауіпсіз істігінің мониторды ұстап тұруына мүмкіндік беретін адаптер тақтасының саңылауы бар.)
4. Айналмалы тұғырды орнату адаптеріндегі екі нейлон бұрандаларды сағат тілі бойымен бұрап бекемденіз.

### 7.2 Аспапты жұмыс істеу мақсатында орнату

1. Алынбалы медициналық қолданысқа арналған қуат сымын мониторга жалғаңыз. Екінші ұшын АТ қуат көзіне жалғаңыз (100-120V~ немесе 200-230V~).



**САҚТАНДЫРУ.** Жабдық «Медициналық қолданысқа арналған» деп белгіленген орынға қалғанған кездеған жерге тұйықтуу сенімділігіне қол жеткізуге болады.

2. Куатты қосу үшін алдыңғы панельдің сол жағындағы Қосу/Күту режимінің косқышын басыңыз.
3. Магистралды ЭКГ кабелін бүйірлік панельдегі ЭКГ мониторына жалғаңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Сүріну қаупінің ықтималдығын азайту үшін монитор кабельдерін (магистралды ЭКГ кабельдері, қуат сымдары, т. б.) мұқият бағыттаңыз.

## 7.3 Күн және уақытты орнату

Күн және уақытты орнату үшін мына процедураны орындаңыз. Уақыт дисплейдің жоғарғы он жақ бұрышында көрсетіледі.

1. Негізгі мәзірде [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. MONTH (АЙДЫ) таңдау үшін, DATE/TIME (КҮН/УАҚЫТ) бөліміндегі ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін басыңыз.
3. DAY (КҮН) параметріне ауысу үшін, [NEXT (КЕЛЕСІ) -- >] түймесін басыңыз. Күн параметрін азайтып немесе көбейту үшін ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін пайдаланыңыз.
4. YEAR (ЖЫЛ) параметріне ауысу үшін, [NEXT (КЕЛЕСІ) -- >] түймесін басыңыз. Жыл параметрін азайтып немесе көбейту үшін ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін пайдаланыңыз.
5. HOUR (CAFAT) параметріне ауысу үшін, [NEXT (КЕЛЕСІ) -- >] түймесін басыңыз. Сағат параметрін азайтып немесе көбейту үшін ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін пайдаланыңыз.
6. MINUTE (МИНУТ) параметріне ауысу үшін, [NEXT (КЕЛЕСІ) -- >] түймесін басыңыз. Минут параметрін азайтып немесе көбейту үшін ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін пайдаланыңыз.

## 7.4 QRS және дабылдың дыбыс деңгейін орнату

QRS және дабылдың дыбыс деңгейін орнату үшін мына процедураны орындаңыз.

1. Негізгі мәзірде [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. QRS дыбыс деңгейін таңдау үшін, [QRS VOL (QRS ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ)] сенсорлы түймесін басыңыз. Таңдаулар - OFF (ӨШІРУЛІ), LOW (ТӨМЕН) немесе HIGH (ЖОҒАРЫ).
3. Дабылдың дыбыс деңгейін таңдау үшін, [ALARM VOL (ДАБЫЛДЫҢ ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ)] сенсорлы түймесін басыңыз. Мынадай опциялар бар: LOW (ТӨМЕН), MEDIUM (ОРТАША) немесе HIGH (ЖОҒАРЫ).

Күні, сағаты және аудио параметрлер дұрыс болған кезде, негізгі мониторинг экранына қайту үшін, [MAIN MENU (НЕГІЗГІ МӘЗІР)] түймесін басыңыз.

## 7.5 Дабыл шектерін орнату

1. Негізгі мәзірде [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. HR LOW (ТӨМЕНГІ ЖСЖ) шектерін таңдау үшін, ALARM LIMITS (ДАБЫЛ ШЕКТЕРІ) бөліміндегі HR LOW (ЖОҒАРЫ ЖСЖ) ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін басыңыз. 5 соққы/мин интервалы бойынша 10 соққы/мин көрсеткішінен бастап 245 соққы/мин көрсеткішіне дейін таңдауға болады.
3. HR HIGH (ЖОҒАРЫ ЖСЖ) шектерін таңдау үшін, ALARM LIMITS (ДАБЫЛ ШЕКТЕРІ) бөліміндегі HR HIGH (ЖОҒАРЫ ЖСЖ) ⬆ және ⬇ сенсорлы түймелерін басыңыз. 5 соққы/мин интервалы бойынша 15 соққы/мин көрсеткішінен бастап 250 соққы/мин көрсеткішіне дейін таңдауға болады.

## 7.6 Жазба жылдамдығын орнату

1. Негізгі мәзірде [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. Жазба жылдамдығын таңдау үшін, [SPEED] (ЖЫЛДАМДЫҚ) - сенсорлы түймесін басыңыз. Таңдаулар - 25 және 50 мм/с.

**⚠ САҚТАНДЫРУ.** [SPEED] (ЖЫЛДАМДЫҚ) - сенсорлы түймесі сондай-ақ жазу құралының жылдамдығын да өзгертерді.

## 7.7 Әдепкі параметрлер

Мониторды әдепкі параметрлерге келтіру үшін, Power On/Standby (Қосу/Күту режимі) қосқышын басу арқылы мониторды өшірің; содан кейін Power On/Standby (Қосу/Күту режимі) қосқышын басу арқылы мониторды қайта қосыңыз.Power On/Standby switch.

Орнату	Бастапқы әдепкі параметрлер
Тілді орнату	Ағылшын (конфигурацияға тәуелді)
ECG өлшемі	10мм/мВ
Бастапқы сым	II немесе Авто (Конфигурацияға тәуелді)
Екінші сым	I
Сұзгі	ON
Импеданс шегі	50кΩ (Конфигурацияға тәуелді)
Жүрек соғысы жиілігінің төменгі шегі	30
Жүрек соғысы жиілігінің жоғарғы шегі	120
Жазба жылдамдығы	25 мм/с
Жазу құралы	Тікелей
QRS дыбыс деңгейі	Өшіру
Дабылдың дыбыс деңгейі	Орташа
Ішкі сынақ	Өшіру
Симулятор жылдамдығы	Өшіру
Дабылдар	30 секунд немесе Өшіру (Конфигурацияға тәуелді)
Бастапқы бағыт	Оң немесе теріс (Конфигурацияға тәуелді)
P-құлыштауы	Қосу немесе Өшіру (Конфигурацияға тәуелді)
Кардиостимуляторды анықтау	Қосу немесе Өшіру (Конфигурацияға тәуелді)


Әдепкі/сақталған параметрлер жауапты ұйым тараپынан реттелуі мүмкін (құпия сөз қажет). Бұл функцияны қалай белсендіру қажеттігі туралы ақпарат алу үшін, Ivy Biomedical Systems компаниясына +1 203.481.4183 нөмірі арқылы хабарласыңыз.

## 8.0 СИНХРОНДАЛҒАН ШЫҒЫС (Бастапқы)

### 8.1 Синхрондау импульсі

ЭКГ синхрондалған шығысы әрбір R нүктесінде басталатын бастапқы импульсті шығарады, оны монитордың артқы панеліндегі **СИНХРОНДАЛҒАН ШЫҒЫС** BNC коннекторынан және ЭКГ ШЫҒЫСЫ ( $\frac{1}{4}$ " стерео ұшығындағы сақина) коннекторынан таба аласыз. Монитордан шығатын синхрондалған шығысты синхрондалатын құрылғыға жалғаңыз.

Төмендегі сурет ЭКГ графигімен салыстырғандағы бастапқы импульс уақытын көрсетеді.



### 8.2 Бастапқы белгі

Синхрондалған бастапқы шығыс әрдайым белсенді болады. Синхрондалу импульсінің уақытына сәйкес келетін ЭКГ графигінің бөлігі қызыл түспен боялған.

Егер бастапқы функция қате болып жатса, мыналарды тексеріңіз:

- Амплитудасы ең ұзын сымды таңдаңыз, әдетте II сымы немесе AUTO (АВТО) режимін таңдаңыз.
- ЭКГ электродтарының дұрыс жерге орнатылған. ЭКГ электродтарын қайта орналастыру қажет болуы мүмкін.
- ЭКГ электродтары ток өткізгіш гельмен ылғалғандырылған.

### 8.3 Полярлық құлыштау (P-ҚҰЛЫПТАУ)

Кейір емелушілердің ЭКГ графиктерінде ұзын T нүктесінің пішімі немесе терен S нүктесінің пішімі кейде R нүктесін анықтауға қатысты шарттармен сәйкес келеді. Бұндай жағдай пайда болғанда монитор R нүктесін дұрыс анықтауды және T нүктесін немесе S нүктесін қате анықтауы мүмкін. Ұзын T нүктелері немесе терен S нүктелері пайда болғанда, полярлық бақылау алгоритмі (P құлыштауы) қате импульстардың санын азайтады. Р құлыштау алгоритмі 7600/7800 үлгісіне R нүктесінің шыңында анықтауга және іске қосуға мүмкіндік береді, осылайша қате импульстарға себеп болатын ұзын T нүктелері мен терен S нүктелерін қабылдамайды.

Р құлыштауын ҚОСУ / ӨШІРУ үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Негізгі мәзірде [ECG MENU (ЭКГ МӘЗІРІ)] сенсорлы түймесін басыңыз.
2. P-LOCK (Р ҚҰЛЫПТАУЫН) таңдау үшін, [P-LOCK (Р ҚҰЛЫПТАУЫН)] сенсорлы түймесін басыңыз. Таңдаулар ҚОСУ және ӨШІРУ.

## 9.0 ЭКГ МОНИТОРИНГИ

Қос синхронды ЭКГ графигі дисплейдің сол жағынан оң жағына жылжиды. Графиктің жоғарғы бөлігі (бастапқы) ЭКГ-мен синхрондау үшін пайдаланылады. Тәменгі жазба (екінші) тек көрсету үшін пайдаланылады. Тіркелімдер таңдауы сәйкес графиктердің оң жағында көрсетіледі. Жүрек соғысының жиілігі мен жүрек соғысы жиілігінің дабыл сигналдарының шектері экранның жоғарғы бөлігінде көрсетіледі. Дабыл сигналдарының хабарлары экранның ортасында пайда болып, әр секунд сайын жыпылықтайды. Сондай-ақ жүрек соғысы әр анықталған сайын жүрек белгісі жыпылықтайды.

### 9.1 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптары



**ЕСКЕРТУ.** Бұл монитор қоргалған электр сымдарымен жабдықталған. Кабель ұшында оқшауланбаған еткізгіштері бар қоргалмаған кабельдер мен сымдарды пайдаланбаңыз. Қоргалмаған электр сымдары мен кабельдер денсаулық үшін жағымсыз нәтижелерге немесе өлімге әкелуі қаупін тузызу мүмкін.



**САҚТАНДЫРУ.** ЭКГ электродтары тек бір рет пайдалануға арналған. Қайта пайдаланбаңыз.



**САҚТАНДЫРУ.** Емделушінің ЭКГ құрылғысына қосылымдары **СF түріндегі** электрлік оқшаулаумен қамтамасыз етілген. ЭКГ қосылымдары үшін оқшауланған датчиктерді пайдаланыңыз. Емделуші қосылымдарының басқа ток еткізгіш боліктеге, сонымен қатар жерге тиоіне жол берменіз. Осы нұсқаулықтағы емделуші қосылымдары бойынша нұсқауларды қараңыз.



**САҚТАНДЫРУ.** Бұл мониторда жылыстау тогы 10 мкА мәнімен шектеледі. Алайда, емделушіге осы монитормен бір уақытта пайдаланылатын басқа да жабдықтардан туындастын жыныстық жылыстау тогын үнемі ескеріңіз.



**САҚТАНДЫРУ.** 7600/7800 үлгісі жоғары жиіліктегі электрхирургиялық құрылғылармен үйлесімді. Жоғары жиіліктегі электрхирургиялық құрылғылармен бірге пайдаланылған жағдайда жабдықтың жұмыс болып мүмкін электрхирургиялық құйіп қалуды болдырмау үшін, электрхирургиялық аппараттың кері тізбегінің өндіруші нұсқауларында сипатталғандай дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Дұрыс жалғанбаған жағдайда кейбір электрхирургиялық аппаратында электр энергиясы электродтар арқылы қайтарылуы мүмкін.



**САҚТАНДЫРУ.** Электр желілерін оқшаулаудан туындастын монитордағы импульстік кедергілер нақты кардиограммаларға ұқсайды мүмкін және сол себепті жүрек соғысы жиілігінің дабыл сигналдарына кедергі келтіруі мүмкін. Бұл мәселені барынша азайту үшін электродтардың дұрыс орналасқаны мен кабельдердің реттелгенін тексеріңіз.

## 9.2 Емделуші қосылымдары

Қауіпсіздік пен техникалық сипаттамалар талаптарына сай болу үшін Ivy Biomedical Systems компаниясы («Керек-жарақтар» бөлімін қарасты) жеткізетін магистралды ЭКГ кабельдерін пайдаланыңыз. Басқа кабельдерді пайдалану сенімді емес нәтижелерді алуға мүмкін.

Тек жоғары сапалы күміс/күміс хлоридті ЭКГ электродтарын немесе балама электродтарды пайдаланыңыз. ЭКГ құрылғысының оңтайлы нәтиже беруі үшін Ivy Biomedical Systems ЭКГ электродтарын пайдаланыңыз.


ЭКГ мониторингісін жүргізу үшін төмендегі процедураларды орындаңыз:

1. Өр электрод орнын дайындаپ, электродтарды бекітіңіз.
2. 4 тіркелімді магистралды ЭКГ кабелін монитордағы ЭКГ кірісіне жалғаңыз.
3. Тіркелімдерді магистралды ЭКГ кабеліне жалғаңыз.
4. Тіркелімдерді төменде көрсетілгендей электродтарға бекітіңіз.

**Емделуші тіркелімдері бойынша түсті кодтың салыстырмалы кестесі:**

Тіркелім түрі	АҚШ (АҚҚ) бойынша түсті код	ЕО (IEC) бойынша түсті код
RA – Оң иық	Ақ	Қызыл
RL – Оң жақ төменгі бөлік	Жасыл	Кара
LL – Сол жақ төменгі бөлік	Қызыл	Жасыл
LA – Сол иық	Қара	Сары

**Ұсынылған тіркелім орындары:**



5. Кейінгі бөлімдердегі процедураларды дабыл сигналдарының шектерін орнату, тіркелімді таңдау, амплитуданы реттеу және сұзгіні қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.

## 9.3 ЭКГ электродтары

ЭКГ электродтары әр түрлі өндірушілерге байланысты әрі құрылышы бойынша, әрі сапасы бойынша түрленеді. Алайда әдетте олар екі негізгі топқа бөлінеді: ұзақ мерзімді мониторингке арналған электродтар және қысқа мерзімді мониторингке арналған электродтар. Ivy компаниясы хлоридтің жоғары мөлшерде болуына байланысты тезірек тұрақталатын қысқа мерзімді мониторингке арналған электродтарды пайдалануды ұсынады. Ivy компаниясы ұсынған ЭКГ электродтарын осы нұсқаулықтың «Керек-жарактар» бөлімінен қараңыз.

ЭКГ электродтарын емделуші терісіне бекітпес бұрын, Ivy компаниясы электродтарды бекіту орындарын құрғақ дәке майлықпен немесе теріні дайындауга арналған гельмен, мысалы, Nuprep гелімен (Ivy REF: 590291) сүртіп, электродтарды орналастыру орындарын дайындауды ұсынады. Қажет болса, емделуші терісін крем немесе опадан жылы сабынды сүмен тазартыңыз.


## 9.4 Импеданс өлшемі (тек 7800 үлгісі бойынша)

7800 үлгісі біргей жабдық және бағдарламалық жасақтамамен жабдықталған. Олар емделуші терісі мен әр жеке ЭКГ электродтары (RA, LA, LL және RL) арасындағы импеданс мәнін өлшеп, анықтауға мүмкіндік береді.

Импедансты өлшеу мақсаты – теріні дұрыс дайындауды және ЭКГ электродтарының дұрыс орналасқанын тексеріп, жақсы ЭКГ сигналдарын және нәтижесінде сенімді бастапқы импульсті алуға мүмкіндік береді. Ivy компаниясы импеданс мәні 50 000 Омнан (50 кОм) төмен ЭКГ қосылымын пайдалануды ұсынады. Дұрыс емес ЭКГ электродтарын пайдалану, дұрыс бекітпеу немесе теріні тиісінше дайындау электродтагы импеданс мәнінің артуына экелуі мүмкін, ал бұл өз кезегінде тіркелімдер арасында үйлесімсіздікті туғызып, ЭКГ сигналында шудың пайда болуына экелуі мүмкін және нәтижесінде дұрыс бастапқы импульстер алынуы мүмкін.

- Әр ЭКГ электродындағы импеданс мәнін экрандағы **Measure Impedance (Импедансты өлшеу)** сенсорлы түймесін басыңыз. Ескертпе: Импедансты өлшеу кезінде ЭКГ мониторингі жүргізілмейді. ЭКГ мониторингі **Measure Impedance (Импедансты өлшеу)** сенсорлы түймесін басқаннан 8 секундтан кейін қалпына келтіріледі.
- Импеданс мәні дисплейдің жоғарғы сол жақ бөлігінде көрсетіледі.
- 50 кОмнан төмен импеданс мәндері көк түспен көрсетіледі.
- Электродтагы импеданс мәні 50 кОмнан асқан жағдайда тиісті тіркелім(дер) қызыл түспен жанып, мәннің ұсынылған ауқымнан тыс екенін көрсетеді.
- Егер өлшемдер қызыл түспен көрсетілсе, ЭКГ электродтарын алып, жаңа ЭКГ электродтарын бекітпес бұрын, теріні құрғақ дәке майлықпен немесе теріні дайындауға арналған гельмен, мысалы, Nuprep гелімен (Ivy REF: 590291) тазалаңыз.
- Теріні дұрыс дайындау үшін ЭКГ электродтарының қаптамасында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Электродтарды емделуші терісіне қайта орнатқан соң 1-2 минуттан кейін тері импедансын қайта өлшеңіз.


Импедансты  
өлшеудің  
сенсорлы  
пернесі  
Импеданс  
мәндері  
(кОм)



## 9.5 ЭКГ графигінің амплитудалары (өлшемі)

Көрсетілген ЭКГ графигінің амплитудасын (өлшемін) реттеу үшін келесі процедуралерды орындаңыз.

- Негізгі мәзірден [ECG MENU] (ЭКГ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. Экранда төмендегідей мәзір шығады.
- Бірінші бағдарламаланатын [SIZE] (ӨЛШЕМ) сенсорлы түймесін басып, ЭКГ графигінің амплитудасын реттеңіз. Мынадай опциялар бар: 5, 10, 20 және 40 мм/мВ.
- Негізгі мәзірге оралу үшін [MAIN MENU] (НЕГІЗГІ МӘЗІР) түймесін басыңыз.



## 9.6 ЭКГ тар жолақты режекторлы сұзгісі

ЭКГ тар жолақты режекторлы сұзгісін белсендіру үшін төмендегі процедураларды орындаңыз:


- Негізгі мәзірден [ECG MENU] (ЭКГ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. Экранда жоғарыдағыдан мәзір шығады.
- Екінші бағдарламаланатын [FILTER] (СҰЗГІ) сенсорлы түймесін басып, ЭКГ ТАР ЖОЛАҚТЫ РЕЖЕКТОРЛЫ СҰЗГІСІ опциясын өзгертиңіз. FILTER ON (СҰЗГІНІ ҚОСУ) немесе FILTER OFF (СҰЗГІНІ ӨШІРУ) күйінің бірін тандаңыз. Дисплейдің жоғарғы он жақ бөлігіндегі FILTER (СҰЗГІ) күй индикаторы көрінеді. СҰЗГІ параметрі көрсетілген графиктің жиілік сипаттамасын төмендегідей түрде орнатады:
  - Сұзгіленген сигнал: 1,5–40 Гц немесе 3,0–25 Гц (конфигурацияға тәуелді)
  - Сұзгіленбенген сигнал: 0,67 - 100 Гц
- Негізгі мәзірге оралу үшін [MAIN MENU] (НЕГІЗГІ МӘЗІР) түймесін басыңыз.

## 9.7 Тіркелімді таңдау

7600/7800 үлгісі тіркелімді АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ таңдау функциясымен (тек бастапкы тіркелім) жабдықталған. Бұл функцияны таңдасаңыз, ол ең үздік ЭКГ сигналын беретін тіркелімді (I, II немесе III) анықтап, сенімді жүрек импульстерін алуға мүмкіндік береді.

Бастапкы ЭКГ векторы (ЭКГ графигінің жоғарғы болігі) мен екінші ЭКГ векторындағы (ЭКГ графигінің төменгі болігі) тіркелім таңдауын өзгерту үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

- Негізгі мәзірден [DISPLAY MENU] (ДИСПЛЕЙ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. Экранда төмендегідей мәзір шығады.



- Бірінші бағдарламаланатын [TRIGGER] (БАСТАПҚЫ) сенсорлы түймесін басып, ЭКГ графигінің жоғарғы болігі үшін қажетті ЭКГ тіркелімін таңдаңыз. Мынадай опциялар бар: Lead I (I тіркелім), Lead II (II тіркелім), Lead III (III тіркелім) және AUTO (ABTO). Таңдалған тіркелім ЭКГ графигінің төменгі болігінің оң жағында пайда болады.
- Бірінші бағдарламаланатын [SECOND] (ЕКІНШІ) сенсорлы түймесін басып, қажетті ЭКГ тіркелімін таңдаңыз. Мынадай опциялар бар: I тіркелім, II тіркелім және III тіркелім. Таңдалған тіркелім ЭКГ графигінің төменгі болігінің оң жағында пайда болады.
- Негізгі мәзірге оралу үшін [MAIN MENU] (НЕГІЗГІ МӘЗІР) түймесін басыңыз.

## 9.8 Әлсіз сигнал туралы хабар

ЭКГ сигналының амплитудасы сегіз секунд бойы 300 мкВ және 500 мкВ (10 мм/мВ өлшемінде амплитуда 3-5 мм) аралығында болса, LOW SIGNAL (ӘЛСІЗ СИГНАЛ) хабары сары түспен көрсетіледі.

Егер осы хабар көрсетілген кезде триггер функциясы бірқалыпты жұмыс істемесе, мыналарды тексеріңіз:

- БАСТАПҚЫ тіркелімнің ең жоғары амплитудасын таңдаңыз (әдетте Lead II (II тіркелім) немесе AUTO (АВТО) параметрі таңдалады).
- ЭКГ электродтарының дұрыс жерге орнатылған. ЭКГ электродтарын қайта орналастыру қажет болуы мүмкін.
- ЭКГ электродтары ток өткізгіш гельмен ылғалғандырылған.

## 9.9 Кардиостимулятор

Кардиостимуляторды анықтау функциясын қосу немесе өшіру үшін төмендегі процедураны орындаңыз:

1. Негізгі мәзірден [ECG MENU] (ЭКГ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. Кардиостимуляторды анықтау функциясын қосу немесе өшіру үшін [PACER DET] (КАРДИОСТИМ. АНЫҚТАУ) сенсорлы түймесін басыңыз.
  - Кардиостимулятор анықталған кезде, жүрек белгісінде P әрпі жыпылықтай бастайды.
  - Кардиостимуляторды анықтау схемасы өшірілген жағдайда қызыл түсті PACER DETECT OFF (КАРДИОСТИМ. АНЫҚТАУ ФУНК. ӨШІРУЛП) хабары пайда болады.



**ЕСКЕРТУ – КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ БАР ЕМДЕЛУШІЛЕР.** Жүрек жиырылуының тоқтап калауы немесе аритмия жағдайларында интенсиметр кардиостимулятор жиілігін ары қарай есептей беруі мүмкін. Интенсиметрдің ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫНА көніл болу қажет емес. Кардиостимуляторды пайдаланатын ЕМДЕЛУШІЛЕР дәрігерлер бақылаудын болу керек. Осы құрал бойынша кардиостимулятор импульсінің ауытқу мүмкіндіктерін анықтау үшін осы нұсқаулықтағы СИПАТТАМАЛАР бөлімін қараңыз. Секвенциалды кардиостимулятор импульсінің ауытқуы бағаланбады; екі камералы кардиостимуляторлары бар емделушілер бойынша кардиостимулятор ауытқуы сенімсіз болып табылады.

## 9.10 Дабыл шектері

1. Негізгі мәзірден [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. Экранда төмендегідей мәзір пайда болады.

2. Жүрек соғысы жиілігінің жоғарғы және төменгі шектерін орнату үшін бағдарламаланатын жоғары/төмен сенсорлы көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.


↑ HR LOW (ТӨМЕНГІ ЖСЖ) шегін арттырады  
 HR LOW (ТӨМЕНГІ ЖСЖ)  
 ↓ HR LOW (ТӨМЕНГІ ЖСЖ) шегін азайтады

↑ HR HIGH (ЖОҒАРҒЫ ЖСЖ) шегін арттырады  
 HR HIGH (ЖОҒАРҒЫ ЖСЖ)  
 ↓ HR HIGH (ЖОҒАРҒЫ ЖСЖ) шегін азайтады

Түймені әр басқан сайын сәйкес шек 5 сокқы/мин мәніне өзгеріп отырады. Ағымдағы ЖСЖ шектері тікелей жүрек соғысы жиілігінің көрсеткіші астындағы дисплейдің жоғарғы бөлігіндегі көрсетіледі.

3. Негізгі мәзірге оралу үшін [MAIN MENU] (НЕГІЗГІ МӘЗІР) түймесін басыңыз.

Дабыл сигналының түрі	Әдеңкі бойынша шек
Төменгі жүрек соғысының жиілігі	30
Жоғарғы жүрек соғысының жиілігі	120



## 10.0 ЖҮЙЕНІ ҚҰЛЫПТАУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ


### 10.1 Рентген қондырғысының күйі туралы хабарлар (тек 7800 үлгісі бойынша)

7800 үлгісі артқы панельдегі КОСЫМША коннектор арқылы КТ сканеріне жалғанған болса, монитор ЭКГ деректерін сақтап, оларды USB жад картасына тасымалдай алады.

Рентген қондырғысының күйі туралы хабардың үш түрі бар:

- XRAY ON (РЕНТГЕН ҚОНДЫРҒЫСЫ ҚОСУЛЫ):** КТ сканерінде рентген қондырғысы белсенді немесе «ON» (КОСУЛЫ) күйінде. Бұл уақытта 7800 үлгісі ЭКГ деректерін сақтап отырады.
- XRAY OFF (РЕНТГЕН ҚОНДЫРҒЫСЫ ӨШІРУЛІ):** КТ сканерінде рентген қондырғысы «OFF» (ӨШІРУЛІ) күйінде.
- XRAY DISCONNECT (РЕНТГЕН ҚОНДЫРҒЫСЫ АЖЫРАТЫЛҒАН):** 7800 үлгісі мен КТ сканері дұрыс ЖАЛҒАНБАФАН.
- STORING DATA (ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУ):** ЭКГ деректері сақталып жатыр.

РЕНТГЕН  
қондырғысы күйі  
ДЕРЕКТЕРДІ  
САҚТАУ



### **11.0 ЭКГ ДЕРЕКТЕРІН САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ**

#### **11.1 ЭКГ деректерін USB порты арқылы тасымалдау (тек 7800 үлгісі бойынша)**

7800 үлгісі пайдаланушыға USB жад картасын қосуға және мониторда сақталған 200-ге дейін ЭКГ оқиғалары мен өлшенген импеданс деректерін алуға мүмкіндік беретін USB портымен жабдықталған.

КТ сканеріндегі рентген қондырығысын қоскан кезде ЭКГ деректері монитор жадында сақталады. Рентген қондырығысын өшірген соң 10 секундтан кейін ЭКГ деректерін сактау процесі тоқтатылады.

ЭКГ деректері сакталады (1 окига):

рентгендік сәулелендіруге дейін 10 секунд, рентгендік сәулелендіру кезінде және  
рентгендік сәулелендіруден кейін 10 секунд


ЭКГ деректерін жад картасына (кемінде 1 Гб) мына қадамдарды орындаі отырып жүктеуге болады:

1. USB жад картасын монитор бүйіріндегі USB портына салыңыз.
2. [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) терезесінен [USB MENU] (USB МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
3. [COPY TO USB DRIVE] (USB ЖАДЫНА КӨШІРУ) сенсорлы түймесін басыңыз.
4. Барлық деректер жад картасына жүктелген соң, ЭКГ деректерін монитор жадынан жою үшін [CLEAR MEMORY] (ЖАДТЫ ТАЗАЛАУ) түймесін немесе негізгі мәзірге оралу үшін MAIN MENU (НЕГІЗГІ МӘЗІР) түймесін басыңыз.

#### **11.2 USB порты**

**⚠ САҚТАНДЫРУ.** 7800 үлгісіндегі USB порты стандартты USB типті жад құралы (жад картасы) арқылы ішкі деректерді сыртқы дерек тасығышқа тасымалдауга ғана арналған. Аталған портқа USB құрылғыларының басқа түрлерін жалғау мониторды закымдауы мүмкін.

**⚠ ЕСКЕРТУ.** Осы портқа жалғанған USB жад құралын **СЫРТҚЫ ҚУАТ КӨЗІНЕ ҚОСУФА БОЛМАЙДЫ.**




## 12.0 ЖАЗУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ



### 12.1 Қағазды ауыстыруу

Термалды қағаз орамын суретте көрсөтілгендей ауыстырыңыз. (Жазу құралына арналған қағаз - Ivy REF: 590035)

1. Қағазды шығару түймесін басып, жазу құралының алдындағы есікті ашыңыз. Егер есік толық ашылмаса, оны толық ашылмайынша өзінізге қарай тартыңыз.



2. Жұмсалған қағаз орамының өзегін ұстаңыз да, өзінізге қарай акырып тартып шығарыңыз.
3. Қағаз ұстағыштағы екі домалақ шығынқы жердің арасына жаңа қағаз орамын салыңыз.
4. Орамнан қағаздың кішігірім бөлігін тартып шығарыңыз. Қағаздың сезімтал (жылтыр) бөлігін басып шығару басына қаратып қойылғанына көз жеткізіңіз. Әдетте қағаздың жылтыр бөлігі орам ішіне қаратып қойылады.
5. Қағазды есіктегі қағазды қысып алғыш шығыршықпен тураланыз.




6. Қағазды қысып алу шығыршығы деңгейінде қойып, есікті жабыңыз.

## 12.2 Жазу құралының режимдері

Жазу құралының пайдаланылатын режимін таңдау үшін төмендегі процедураны орындаңыз. Мынадай опциялар бар: DIRECT (ТИКЕЛЕЙ БАСЫП ШЫҒАРУ), TIMED (УАҚЫТ БОЙЫНША БАСЫП ШЫҒАРУ), DELAY (КІДІРТІЛГЕН БАСЫП ШЫҒАРУ) және XRAY (РЕНТГЕН ҚОНДЫРҒЫСЫ).

1. Негізгі мәзірден [OPTIONS MENU] (ОПЦИЯЛАР МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. Жазу құралының режимін таңдау үшін үшінші бағдарламаланатын [REC MODE] (ЖАЗУ ҚҰР. РЕЖИМІ) сенсорлы түймесін басыңыз.



↑  
Жазу құралы режимдерінің опциялары

**All Recorder Modes (Барлық жазу құралы режимдері):** басып шығару үшін негізгі мәзірдегі [PRINT] (БАСЫП ШЫҒАРУ) түймесін басыңыз. Басып шығаруды тоқтату үшін [PRINT] (БАСЫП ШЫҒАРУ) түймесін қайта басыңыз.

**Direct (Тікелей басып шығару):** жазу құралының DIRECT (ТИКЕЛЕЙ БАСЫП ШЫҒАРУ) режимінде басып шығару үшін негізгі мәзірдегі [PRINT] (БАСЫП ШЫҒАРУ) түймесін басыңыз. Басып шығаруды тоқтату үшін [PRINT] (БАСЫП ШЫҒАРУ) түйmesін қайта басыңыз.

Графиктік деректер параметр көрсеткіштері мен уақыт/күн туралы ақпараттан тұрады.

Графиктің корсетілу жылдамдығы мен тік ажыратымдылық дисплейдегімен бірдей болады. Графикте мм/с бойынша өлшенген график жылдамдығы, жазу құралының режимі мен параметрлерінен тұрады.

**Timed (Уақыт бойынша басып шығару):** TIMED (УАҚЫТ БОЙЫНША БАСЫП ШЫҒАРУ) режимін PRINT (БАСЫП ШЫҒАРУ) түймесін басу арқылы қосуға болады және ол 30 секунд ішінде басып шығарады.

**Delay (Кідіртілген басып шығару):** кідіртілген басып шығару режимі ЭКГ графигін дабыл сигналы косылған соң таңдалған жылдамдыққа байланысты 30 немесе 40 секунд ішінде автоматты тұрде басып шығарады:

50 мм/с жылдамдықта басында 15 секунд және сонында 15 секунд ішінде  
25 мм/с жылдамдықта басында 20 секунд және сонында 20 секунд ішінде

## ЖАЗУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

**XRAY (Рентген қондырғысы) (тек 7800 үлгісі бойынша)** - Рентген қондырғысы режимі ЭКГ графигін рентгендік сәулелендіру жасалғаннан кейін 20 секунд ішінде автоматты тұрде басып шығарады:

рентгендік сәулелендіру жасалғанға дейін 10 секунд және кейін 10 секунд ішінде

### 12.3 Жазу құралының жылдамдығы


Жазу құралының жылдамдығын таңдау үшін төмендегі процедураны орынданыз.

Жазу құралының жылдамдығын таңдау үшін [DISPLAY MENU] (ДИСПЛЕЙ МӘЗІРІ) терезесіндегі [SPEED] (ЖЫЛДАМДЫҚ) сенсорлы түймесін басыңыз. Мынадай опциялар бар: 25 және 50 мм/с.


**ЕСКЕРТПЕ:** [SPEED] (ЖЫЛДАМДЫҚ) сенсорлы түймесі сондай-ақ ЭКГ жазбасының жылдамдығын өзгертеді.

### 12.4 Басып шығару үлгілері

DIRECT (ТИКЕЛЕЙ БАСЫП ШЫФАРУ) режимі:



XRAY (РЕНТГЕН ҚОНДЫРҒЫСЫ) режимі (тек 7800 үлгісі бойынша):



## 13.0 ДАБЫЛ СИГНАЛЫНЫҢ ХАБАРЛАРЫ

### 13.1 Еске салу сигналдары



**ЕСКЕРТУ.** Мониторда 30 секундтық кідіріспен дыбыстық дабыл сигналдары естіледі.

Ескертпе: Басқа опцияларға сұрау бойынша қол жеткізуге болады.

Төмендегі хабарлар монитор дисплейінің жоғарғы сол жақ бұрышында пайда болатын ЕСКЕ САЛУ СИГНАЛДАРЫН білдіреді. Еске салу хабарлары қызыл түсті фонда ақ түсті әріптермен бейнеледі.

**PAUSE (КІДІРТУ):**

Дыбыстық дабыл сигналдары косылғанға дейінгі уақытты (секунд бойынша) көрсетеді.

**ALARM MUTE (ДАБЫЛ СИГНАЛЫ ӨШІРУЛІ):**

Дыбыстық дабыл сигналдары өшірілген.  
Ескертпе: ALARM MUTE (ДАБЫЛ СИГНАЛЫ ӨШІРУЛІ) параметрі AUDIO OFF (ДЫБЫС ӨШІРУЛІ) параметрімен бірдей.

Alarm Mute (Дабыл сигналы өшірүлі) түймесі  пайдаланушыға дыбыстық дабыл сигналдарын 120 секундқа кідірту немесе дыбыстық дабыл сигналдарын қосу опцияларының бірін таңдауга мүмкіндік береді:

1. Дыбыстық дабыл сигналдарын 120 секундқа кідірту үшін  түймесін бір рет жылдам басыңыз.  
Ескертпе: Дабыл сигналының **PAUSE (КІДІРТУ)** деген хабары дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышында пайда болады.
2. Дыбыстық дабыл сигналдарын қайта іске қосу үшін  түймесін бір рет жылдам басыңыз.

Alarm Mute (Дабыл сигналы өшірүлі) түймесі  сондай-ақ пайдаланушыға дыбыстық дабыл сигналдарын өшіруге мүмкіндік береді:

1. Дыбыстық дабыл сигналдарын өшіру үшін  түймесін басып, үш секунд ұстап тұрыңыз.  
Ескертпе: Дабыл сигналының **ALARM MUTE (ДАБЫЛ СИГНАЛЫ ӨШІРУЛІ)** деген хабары дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышында пайда болады.
2. Дыбыстық дабыл сигналдарын қайта іске қосу үшін  түймесін бір рет жылдам басыңыз.



**ЕСКЕРТУ.** Барлық дабыл сигналдары АСА МАНЫЗДЫ болып саналады және дереу назар аударуды талап етеді.

### 13.2 Емделушінің дабыл сигналдары

Төмендегі хабарлар монитор дисплейіндегі тікелей жүрек соғысы жиілігінің астында пайда болатын ЕМДЕЛУШІНІҢ ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫН білдіреді. Секундына бір рет жиілікпен қызыл түсті фонда ақ түсті әріптер дыбыстық дабыл сигналымен қатар жыпылықтайды.

**HR HIGH (ЖСЖ ЖОҒАРЫ):** Жүрек соғысы жиілігі жоғарғы дабыл шегінен үш секунд бойы асып кетті.

**HR LOW (ЖСЖ ТӨМЕН):** Жүрек соғысы жиілігі төмөнгі дабыл шегінен үш секунд бойы асып кетті.

**ASYSTOLE (АСИСТОЛИЯ):** Жүрек соғысының арасындағы уақыт алты секундтан асып кетті.

## **ДАБЫЛ СИГНАЛЫНЫҢ ХАБАРЛАРЫ**

---

---

### **13.3 Техникалық дабыл сигналдары**

Төмендегі хабарлар монитор дисплейіндегі тікелей жүрек соғысы жиілігінің астында пайда болатын ТЕХНИКАЛЫҚ ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫН білдіреді. Секундына бір рет жиілікпен қызыл түсті фонда ақ түсті еріптер дыбыстық дабыл сигналымен қатар жыпылықтайды.

#### **LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ):**

Тіркелім ажырап кетті. LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ) дабыл сигналының хабары ажырап кету анықталғаннан кейін 1 секунд ішінде пайда болады.

#### **CHECK LEAD (ТИРКЕЛІМДІ ТЕКСЕРУ):**

Тіркелімдер арасында үйлесімсіздік анықталды. CHECK LEAD (ТИРКЕЛІМДІ ТЕКСЕРУ) дабыл сигналының хабары үйлесімсіздік анықталғаннан кейін 1 секунд ішінде пайда болады.

#### **SYSTEM ERROR (ЖҮЙЕЛІК ҚАТЕ):**

Мониторда ақаулық анықталды. Білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

### **13.4 Ақпараттық хабарлар**

#### **Әлсіз сигнал туралы хабар**

ЭКГ сигналының амплитудасы сегіз секунд бойы 300 мкВ және 500 мкВ (10 мм/мВ өлшемінде амплитуда 3-5 мм) аралығында болса, ЭКГ графигінің астында «LOW SIGNAL» (ӘЛСІЗ СИГНАЛ) хабары сары түспен көрсетіледі («ЭКГ мониторингі» бөлімін қараңыз).

#### **Кардиостимуляторды анықтау туралы хабар**

ЭКГ мәзірінде кардиостимуляторды анықтау схемасы өшірулі болса, қызыл түсті «PACER DETECT OFF» (КАРДИОСТИМ. АНЫҚТАУ ФУНК. ӨШІРУЛІ) хабары пайда болады.

#### **Электродты тексеру туралы хабарлар (тек 7800 үлгісі бойынша)**

Қандай да бір электрод импедансы 50 кОмнан асып кетсе, «CHECK ELECTRODE» (ЭЛЕКТРОДТЫ ТЕКСЕРУ) хабары сары түспен көрсетіледі. Тиісті тіркелім(дер) мәні қызыл түспен жыпылықтап, мәннің ұсынылған ауқымнан асып кеткенін көрсетеді.

## 14.0 МОНИТОР СЫНАФЫ



**САҚТАНДЫРУ.** Қалыпты жұмыс жағдайында ешқандай ішкі реттеу не клибрлеу жасаудың қажеті жоқ. Қауіпсіздік сынактарын білікті маман жүргізуі тиіс. Қауіпсіздік тексерістерін тұрақты уақыт аралығында немесе жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай жүргізу қажет. Қызмет көрсету қажет болған жағдайда білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

### 14.1 Ішкі сынак

Мониторды алдыңғы панельдегі Power On/Standy (Куатты қосу/Күту режимі) түймесін басып қосыңыз. Үш рет дыбыстық сигнал естіледі. Негізгі мәзірден DISPLAY MENU (ДИСПЛЕЙ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. Содан кейін TEST MENU (СЫНАҚ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. INTERNAL TEST (ІШКІ СЫНАҚ) сенсорлы түймесін басыңыз. Мынадай опциялар бар: OFF (ӨШІРУЛІ) және ON (КОСУЛЫ). ON (КОСУЛЫ) күйінде INTERNAL TEST (ІШКІ СЫНАҚ) функциясы 70 сокқы/мин мәнінде 1 мВ импульсті өндіреді және дисплейде график пен 70 соққы/мин мәнінің көрсетілуіне, артқы панельдегі стерео ұяшығы мен BNC коннекторында сигналдың ішкі функцияларын тексереді. INTERNAL TEST (ІШКІ СЫНАҚ) функциясы монитордың ішкі функцияларын тексереді. INTERNAL TEST (ІШКІ СЫНАҚ) процедурасын әр емделушіге мониторинг жүргізбес бұрын орындан отыру қажет. Төмендегідей көрсеткіштер болмаган жағдайда білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

Визуалдық және дыбыстық сигналдарды тексеру үшін:



Егер дабыл сигналдары кідіртілген немесе өшірілген болса, оларды қосу үшін түймесін басыңыз. Магистралды ЭКГ кабелін ажыратыңыз. LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ) хабары көрсетілгенін және дыбыстық дабыл сигналының қосулы екендігін тексеріңіз. INTERNAL TEST (ІШКІ СЫНАҚ) функциясын ON (КОСУЛЫ) күйіне қойған соң, мыналарды тексеріңіз: 1) LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ) хабары жойылғанын және 2) Монитор QRS мәндерін есептей бастағанын.

### 14.2 ЭКГ симуляторы

7600/7800 үлгісі бірынғай ЭКГ симуляторымен жабдықталған. Ол симулятор ЭКГ сигналын өндеуге катысады магистралды ЭКГ кабелі, сымдық өткізгіштер мен электрондық тізбектердің тұтастығын тексеру үшін пайдаланылады.



**САҚТАНДЫРУ.** Магистралды ЭКГ кабелі мен сымдық өткізгіштер мерзімді түрде ауыстырылып тұруы тиіс шығыс материалдары болып саналады. Емделуші мониторингі кезінде іркілістердің алдын алу үшін қосалқы жиынтық әрдайым қолжетімді болғаны жөн.



**САҚТАНДЫРУ.** ЭКГ симулятор сынагын әр емделушіге мониторинг жүргізбес бұрын орындан отыру қажет. Төмендегідей көрсеткіштер болмаган жағдайда білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.


Мониторды алдыңғы панельдегі Power On/Standy (Куатты қосу/Күту режимі) түймесін басып қосыңыз. Үш рет дыбыстық сигнал естіледі. Магистралды ЭКГ кабелін жалғаңыз. Төрт сымдық өткізгішті монитордың оң жақ панелінде орналасқан симулятор клеммаларына бекітіңіз. Клеммалар анықтауды женилдететін төрт түрлі түспен кодталған жапсырмалармен жабдықталған. Симулятор ЭКГ графигі мен 10-250 сокқы/мин арасындағы (пайдалануышы таңдауына қарай) жүрек соғысы жиілігінің ауқымын тудырады.

### 14.3 ЭКГ симуляторын пайдалану

Симуляторды қосып, жүрек соғысы жиілгінің ауқымын орнату үшін төменде берілген процедураларды орындаңыз:

1. Нерізгі мәзірден DISPLAY MENU (ДИСПЛЕЙ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз. Содан кейін [TEST MENU] (СЫНАҚ МӘЗІРІ) сенсорлы түймесін басыңыз.
2. Симуляторды қосу үшін SIM RATE (СИМ. ЖИЛІПГІ) сенсорлы түймесін басып, жүрек соғысының жиілігі опцияларының бірін тандаңыз.
3. Жүрек соғысының жиілігін бір қадамдық өзгеріспен өзгерту үшін ↑FINE TUNE↓ (ДӘЛ РЕТТЕУ) түймелерін басыңыз.
4. Экрандағы жүрек соғысының жиілігі таңдалған симулятор жиілігімен бірдей екенін тексеріңіз. Екі ЭКГ жазбасының көрсетілгенін тексеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Симуляторды қосқан кезде, экранда сары түспен SIMULATOR ON (СИМУЛЯТОР ҚОСУЛЫ) хабары көрінеді.



Визуалдық және дыбыстық сигналдарды тексеру үшін:

Егер дабыл сигналдары кідіртілген немесе өшірілген болса, оларды қосу үшін түймесін басыңыз.

1. SIM RATE (СИМ. ЖИЛІПГІ) параметрін OFF (ӨШІРУЛІ) қойіне орнатыңыз. ASYSTOLE (АСИСТОЛИЯ) дабыл сигналының хабары көрсетілгенін және дыбыстық дабыл сигналының қосулы екендігін тексеріңіз.
2. Магистралды ЭКГ кабелін ажыратыңыз. LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ) хабары көрсетілгенін және дыбыстық дабыл сигналының қосулы екенін тексеріңіз.

## **15.0 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ**

<b>Мәселе</b>	<b>Мыналарды тексеріңіз:</b>
• Жабдық қосылмайды.	✓ Куат сымының мониторға және айнымалы ток розеткасына жалғанға. ✓ Сактандырыштардың балқып кетпеген. ✓ ON (КОСУЛЫ) қосынды басылды.
• Бастапқы импульс жұмыс істемейді.	✓ ЭКГ өлшемі оңтайлы (Lead II (II тіркелім) немесе AUTO (АВТО) параметрін таңдаңыз)
• ЭКГ графигі тұрақсыз. Жүрек соғысының жиілігі есептелмейді.	✓ ЭКГ графигінің амплитудасы жеткілікті деңгейде (Lead II (II тіркелім) немесе AUTO (АВТО) параметрін таңдаңыз) ✓ Электродтардың орналасуы (ЭКГ бөлімінен электродтарды дұрыс орналастыруға қатысты суретті қараныз). ✓ ЭКГ электродтарына ток өткізгіш гель жеткілікті мөлшерде жағылған. ✓ Импеданс мөлшері $< 50 \text{ кОм}$ . ✓ ЭКГ симулятор сынағын орындаңыз. ✓ Қажет болса, магистралды ЭКГ кабелін және/немесе тіркелімдерді ауыстырыңыз.
• ЭКГ жоқ.	✓ Магистралды ЭКГ кабелі монитордағы ЭКГ кірісіне жалғанған. ✓ Тіркелімдер ЭКГ электродтарына жалғанған. ✓ ЭКГ симулятор сынағын орындаңыз. ✓ Қажет болса, магистралды ЭКГ кабелін және/немесе тіркелімдерді ауыстырыңыз.

### **16.0 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ**

#### **16.1 Монитор**

Қажет болса, мониторды сыртқы бетін суланған матта немесе тампонмен сүртіңіз. Құрал ішіне сұйықтықтардың кіріп кетуінен сақ болыңыз.

##### **⚠ САҚТАНДЫРУ.**

- Мониторды бумен, қысыммен немесе газбен стерилдеуге тыйым салынады.
- Сұйықтық тигізуге немесе ішіне салуға болмайды.
- Тазалау ерітіндісін аз мөлшерде пайдаланыңыз. Ерітіндін шамадан тыс қолдансаныңыз, мониторға сұйықтық түсіп кетіп, оның ішкі құрамдастарын зақымдауы мүмкін.
- Дисплей мен жабындарды абразивті тазалау заттарымен, құралдарымен, щеткалармен ұстауға, басуға және ысқылап сұртуға болмайды. Сондай-ақ дисплей немесе жабындардың бетіне сызат түсіруі мүмкін заттардың тиуіне жол берменіз.
- Мониторды тазалау үшін мұнай негізіндегі ерітінділерді немесе ацетонды не басқа қатты еріткіштерді пайдаланбаңыз.

#### **16.2 Магистралды ЭКГ кабельдері және сымдық өткізгіштер**

**⚠ САҚТАНДЫРУ.** Магистралды ЭКГ кабельдері мен сымдық өткізгіштерді бумен стерильдеуге болмайды.

Кабельдерді суға батырылған матамен сүртіңіз. Кабельдерді ешқашан сұйықтыққа батырмаңыз немесе электрлік қосылымдарға сұйықтықтың енуін болдырмаңыз.

#### **16.3 Алдын ала техникалық қызмет көрсету**

Кардиосинхронизатордың 7600/7800 үлгісі ешқандай алдын ала техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. 7600/7800 үлгісінде қызмет көрсетілетін элементтер қамтылмаған.

Мониторды жаңа емделушіге жалғамас бұрын келесілерді тексеріңіз:

- магистралды ЭКГ кабельдері мен сымдық өткізгіштер таза және зақымдалмаған;
- магистралды ЭКГ кабелі және/немесе сымдық өткізгіштер жалғанбаған кезде, LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ) хабары көрсетіледі. Магистралды ЭКГ кабелі мен сымдық өткізгіштерді бір уақытта жалғау LEAD OFF (ТИРКЕЛІМ ӨШІРУЛІ) хабарының жойылуына әкеледі.

**17.0 КЕРЕК-ЖАРАҚТАР****17.1 Магистралды ЭКГ кабельдері****REF****СИПАТТАМАСЫ**

590432	МАГИСТРАЛДЫ ЭКГ КАБЕЛІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ, ЭКРАНДАЛҒАН, АНА, 10 ФУТ
590446	МАГИСТРАЛДЫ ЭКГ КАБЕЛІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ, ЭКРАНДАЛҒАН, IEC, 10 ФУТ
590479	МАГИСТРАЛДЫ ЭКГ КАБЕЛІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ, ЭКРАНДАЛҒАН, АНА/IEC, 40 ДЮЙМ
590477	МАГИСТРАЛДЫ ЭКГ КАБЕЛІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ, ЭКРАНДАЛҒАН, АНА/IEC, 5 ФУТ
590478	МАГИСТРАЛДЫ ЭКГ КАБЕЛІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ, ЭКРАНДАЛҒАН, АНА/IEC, 10 ФУТ

**17.2 Металл ЭКГ сымдық өткізгіштері****REF****СИПАТТАМАСЫ**

590433	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, МЕТАЛЛ, АНА, 24 ДЮЙМ
590447	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, МЕТАЛЛ, IEC, 24 ДЮЙМ
590444	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, МЕТАЛЛ, АНА, 30 ДЮЙМ
590448	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, МЕТАЛЛ, IEC, 30 ДЮЙМ
590445	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, МЕТАЛЛ, АНА, 36 ДЮЙМ
590449	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, МЕТАЛЛ, IEC, 36 ДЮЙМ

**17.3 Көміртекті ЭКГ сымдық өткізгіштері****REF****СИПАТТАМАСЫ**

590435 ДЮЙМ	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, RT КӨМІРТЕКТІ, АНА, 30
590451 ДЮЙМ	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, RT КӨМІРТЕКТІ, IEC, 30
590442 ДЮЙМ	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, RT КӨМІРТЕКТІ, АНА, 36
590452 ДЮЙМ	ЭКГ СЫМДЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРІ, 4 ТІРКЕЛІМДІ ЖИНАҚ, RT КӨМІРТЕКТІ, IEC, 36

**АНА түстери: Ақ, жасыл, қызыл, қара****IEC түстери: Қызыл, қара, жасыл, сары**

### **17.4 ЭКГ электродтары және теріні дайындау**

<b>REF</b>	<b>СИПАТТАМАСЫ</b>
590436	ЭКГ ЭЛЕКТРОДТАРЫ, ЕРЕСЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН, 10x4/БУМА, 10 % KCl, ҚАП
590436-CS	ЭКГ ЭЛЕКТРОДТАРЫ, ЕРЕСЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН, 15/40 ҚАП, 10 % KCl, ҚОРАП
590494	ЭКГ ЭЛЕКТРОДТАРЫ, ЕРЕСЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН, 10x4/БУМА, 10 % KCl, ҚАП
590494-CS	ЭКГ ЭЛЕКТРОДТАРЫ, ЕРЕСЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН, 15/40 ҚАП, 10 % KCl, ҚОРАП
590291	NUPREP ГЕЛІ, 4 УНЦ. ҚҰТЫ

### **17.5 Бекіту шешімдері**

<b>REF</b>	<b>СИПАТТАМАСЫ</b>
590441	3" ТЫҒЫНЖЫЛ ПЛАСТИНАСЫ БАР АЙНАЛМАЛЫ ТҮФҮР, 7000 СЕРИЯСЫ
3302-00-15	АЙНАЛМАЛЫ ТҮФҮР КЕРЕК-ЖАРАФЫ, 3" ТЫҒЫНЖЫЛ ПЛАСТИНА ЖИЫНТЫҒЫ, 7000 СЕРИЯСЫ

### **17.6 Басқа керек-жарапттар**

<b>REF</b>	<b>СИПАТТАМАСЫ</b>
590035	ЖАЗУ ҚҰРАЛЫНА АРНАЛҒАН ҚАҒАЗ, 10 ОРАМ/БУМА
590368	ЖАЗУ ҚҰРАЛЫНА АРНАЛҒАН ҚАҒАЗ, 100 ОРАМ/ҚОРАП
590386	ЭКГ ҚАРАУ ҚҰРАЛЫ БАР USB ЖАД КАРТАСЫ

**Керек-жарапттарға тапсырыс беру үшін  
клиенттерге қызмет көрсету орталығына  
хабарласыңыз:**

- Тел.: +1 800.247.4614
- Тел.: +1 203.481.4183
- Факс: +1 203.481.8734
- Электрондық пошта:  
[sales@ivybiomedical.com](mailto:sales@ivybiomedical.com)

## 18.0 ЖОЮ

### 18.1 WEEE 2012/19/EU директивасы

Құрылғылар мен шығын материалдарын утилизациялау жергілікті, мемлекеттік және федералдық зандар мен ережелерге сәйкес жасалуы тиіс.

WEEE 2012/19/EU директивасы: WEEE өнімдерін жалпы қоқыстармен бірге тастанаңыз. Өнімнің қызмет көрсету мерзімі аяқталғанда, өнімді қайтаруға катысты нұсқауларды алу үшін, Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясының тұтынуышыларга қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



### 18.2 RoHS2 2011/65/EU директивасы

7600/7800 үлгісі мен оның керек-жараптары RoHS2 2011/65/EU директивасының талаптарына сәйкес келеді.

### 18.3 Қытай Халық Республикасының SJ/T11363-2006 электрондық өнеркәсіп стандарты

7600/7800 үлгісіне арналған улы немесе қауіпті заттар мен элементтер кестесі

Бөлшек атауы	Улы немесе қауіпті заттар мен элементтер кестесі					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
7600/7800 үлгісінің соңғы жинағы	X	O	O	O	O	O
Тығыздауыш жинақ	O	O	O	O	O	O
Керек-жарак опциясы	O	O	O	O	O	O

**O:** Осы бұйым үшін барлық біртекті заттардың құрамындағы осы улы немесе қауіпті зат деңгейі SJ/T11363-2006 директивасындағы шектеу талаптарындағы деңгейден тәмен екендігін көрсетеді.

**X:** Осы бұйым үшін пайдаланылған біртекті заттардың кем дегенде біреуіндегі осы улы немесе қауіпті зат деңгейі SJ/T11363-2006 директивасындағы шектеу талаптарындағы деңгейден жогары екендігін көрсетеді.

Жоғарыда берілген деректерде жариялау уақытындағы қолжетімді барлық ақпараттар берілген.



(EFUP) Экологиялық түрде қауіпсіз қолданыс мерзімі - 50 жыл

Кейбір шығын материалдары немесе басқа өндіруші жабдықтарының элементтері жүйенің көрсеткіштеріне карағанда EFUP (экологиялық түрде қауіпсіз қолданыс мерзімі) стандарттары бойынша тәмен көрсеткішке ие жеке жапсырмалары болуы мүмкін және олар кестеде көрсетілмеуі мүмкін. Бұл таңба өнімнің құрамында SJ/T11363-2006 қытай стандарты бойынша бесітілген шектеулерден асатын қауіпті заттардың бар екендігін білдіреді. Ал берілген сан өнімдегі қауіпті заттар қоршаган ортага немесе адам денсаулығына ауыр зиян тигізбес бұрын, өнімді қалыпты жағдай шарттарында пайдалануға болатын жылдар санын көрсетеді. Бұл өнім түрмистық қалдық ретінде қоқысқа тасталмауы тиіс және бөлек жиналуы тиіс.

## 19.0 СИПАТТАМАЛАРЫ

### ЭКГ

Тіркелімді таңдау:

Бастапқы сым: LI, LII, LIII, және AUTO - таңдауга болатын мәзір.

Екінші сым: LI, LII және LIII – таңдауга болатын мәзір.

магистралды ЭКГ кабелі: 6 істікті АAMI стандартты коннекторы бар 4 сымды магистралды ЭКГ кабелі.

Оқшаулау: жерге тұйықталған сәйкес тізбектерден  $>4$  кВ орташа квадраттық мәні, 5,5 кВ максималды нүктесі арқылы оқшауланды.

CMRR:  $\geq$ Магистралды ЭКГ кабелімен бірге 90 дБ және 51 кОм /47 nF тенсіздігі

Кіріс импеданс: магистралды ЭКГ кабелімен 10 Гц жиілікте  $\geq$ 20 МОм

Жиілік сипаттамасы

Сұйық кристалды дисплей және жазу қуралы:

сүзгіленген сигнал: 1,5–40 Гц

немесе

3,0 - 25 Гц (конфигурацияға байланысты)

Сүзгіленбекен сигнал: 0,67–100 Гц

Жиілік сипаттамасы

ЭКГ шығысы:

Сүзгіленбекен сигнал: 0,67–100 Гц

Кіріс жылжымалы ток:

Эрбір тіркелім  $<100$  нА тұрақты ток (максимум)

Электрод потенциалының ауыткуы:

$\pm 0,5$  В тұрақты ток

Тіркелімді өшіру кезіндегі басқарылатын ток:

56 нА  
барлық тіркелімдері 51 кОм/47 nF арқылы жерге жалғанған кіріске қатысты  $<20$   $\mu$ В (аукым)

Шу:

360 Дж разряд пен электрический потенциалдардан коргалған қалпына келу уақыты  $< 5$  секунд

Дефибриллятор қорғанысы:

калыпты жағдайда  $<10$   $\mu$ A

Жылыстау тогы:

калыпты жағдайда  $<10$   $\mu$ A

Электрический кедергілерден

Қорғаныс қабы:

стандартты. Қалпына келу уақыты  $< 5$  секунд

Тар жолақты режекторлы сүзгі:

50/60 Гц (автоматты).

### Электрод импедансының өлшемі (тек 7800 үлгісі бойынша)

Өлшеу әдісі: 10 Гц айнымалы ток сигналы  $< 10$  мкА орт. кв. мәні

Өлшеу ауқымы: әр тіркелім бойынша 200 кОм

Өлшеу дәлдігі:

$\pm 3\% \pm 1$  кОм

Өлшеу тіркелімдері:

RA, LA, LL, RL

Өлшеу режимі:

қолмен

Өлшеу уақыты:

$< 4$  секунд; ЭКГ жазбасының қалпына келу уақыты  $< 8$  секунд

Минимум

Электрод импедансы:

$<50$  кОм

Ұсынылған электрод:

10 % хлоридпен тазалау (Ivy REF: 590436)

## Кардиотахометр

Аукым:	10–350 соққы/мин аралығында (бала / нәресте) 10 - 300 соққы/мин аралығында (ересек)
Дәлдік:	±1 % ±1 соққы/мин
Болу дәрежесі:	1 соққы/мин
Сезімталдық:	300 $\mu$ В макс.
Жүрек соғысы жиілігінің орташа мәні:	8 секундтық максималды жауап қайтару уақыты бойынша секундына бір рет есептелген экспоненциалды орташа мән.
Жауап қайтару уақыты – 7600 ұлгісі:	
– 80-нен 120 соққы/мин мәніне өзгерту кезінде:	8 секунд
– 80-нен 40 соққы/мин мәніне өзгерту кезінде:	өзгерту кезінде: 8 секунд
Жауап қайтару уақыты – 7800 ұлгісі:	
– 80-нен 120 соққы/мин мәніне өзгерту кезінде:	2 секунд
– 80-нен 40 соққы/мин мәніне өзгерту кезінде:	2 секунд
Тұрақсыз ыргаққа жауап қайтару:	A1: 40 соққы/мин, A2: 60 соққы/мин, A3: 120 соққы/мин, A4: 90 соққы/мин (IEC 60601-2-27, 201.7.9.2.9.101-b-4 сипаттамасына сәйкес)
Т нүктесінің ауытқуы:	≤ 1,2 x R нүктесі мәніндегі Т нүктелерінде ауытқуды қамтамасыз етеді

## Кардиостимулятор импульсінің ауытқуы

Ені:	±2...±700 мВ аралығындағы мәнде 0,1–2 мс
Артық жүктеме:	4 және 100 мс аралығында және 2 мВ мәнінен жоғары емес
Детекторды өшіру:	Жылдам ЭКГ сигналдары: 1,73 В/с пайдаланушы тандауына қарай.



**САҚТАНДЫРУ.** Кардиостимулятор импульстері артқы шығыс панелінің шығыстарында жоқ.

## Дабылдар

Жоғарғы жылдамдық:	5 соққы/мин интервалы бойынша 15–250 соққы/мин
Төменгі жылдамдық:	5 соққы/мин интервалы бойынша 10–245 соққы/мин
Асистолия:	R–R аралығы >6 секунд
Тіркелім өшірулі:	ажыратылған тіркелім
Тіркелімді тексеру:	тіркелімдер арасындағы баланстың бұзылуы > 0,5 В
Тахикардияға арналған дабыл уақыты:	
B1 және B2:	< 10 секунд Ескертпе: B1 жарты амплитуда < 5 секундта LOW SIGNAL (ТӨМЕН СИГНАЛ) ескерту хабарын шығарады (Дабыл емес) (IEC сипаттамасының 60601-2-27, 201.7.9.2.9.101-b-6 талаптарына сәйкес)
Дабыл дауысының қысым деңгейі:	76 дБА (дабыл дауысының деңгейі төмен деңгейге орнатылғанда) — 88 дБА (дабыл дауысының деңгейі жоғары деңгейге орнатылғанда)
Дабыл дыбыстыры:	IEC 60601-1-8:2006 3-кестесіне сәйкес келеді, жоғары басымдықты дабылдар

# СИПАТТАМАЛАРЫ

---

---

## Сынақ режимі

### Ішкі:

ЭКГ

70 соққы/мин шамасындағы кіріске қатысты 1 мВ/100 мс

### Симулятор:

ЭКГ графигінің амплитудасы:

1 мВ

Симулятор ауқымы:

10 – 250 соққы/мин.

Симулятор жылдамдығы:

30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 және 240 соққы/мин.  
қадамдарында 1 соққы/мин жылдамдығы бойынша реттеле  
алады.

## Дисплей - 7600 үлгісі

### Түрі:

белсенді матрицалық TFT сұйық кристалды түрлі-түсті  
сенсорлы экран (640 x 480)

### Жазба:

«Қатыру» функциясы бар бір уақыттағы қос ЭКГ жазбалары.

### Экран өлшемі:

13,25 см x 9,94 см, 16,5 см (6,5 дюйм) диагональ

### Қағаз қозғалысының жылдамдығы:

25, 50 мм/с

## Дисплей - 7800 үлгісі

### Түрі:

белсенді матрицалық TFT сұйық кристалды түрлі-түсті  
сенсорлы экран (640 x 480)

### Жазба:

«Қатыру» функциясы бар бір уақыттағы қос ЭКГ жазбалары.

### Экран өлшемі:

17,09 см x 12,82 см, 21,36 см (8,4 дюйм) диагональ

### Қағаз қозғалысының жылдамдығы:

25, 50 мм/с

## USB порты мен ЭКГ деректерін тасымалдау (тек 7800 үлгісі бойынша)

### Түрі:

USB флеш жады (жад картасы)

### ЭКГ жады:

соңғы 200 оқиға

## Ethernet модулі (Тек 7800 үлгісі)

### Желі интерфейсі:

RJ45 (10BASE-T)

### Ethernet үйлесімділігі:

2.0/IEEE 802.3 нұсқасы

### Протокол:

TCP/IP

### Бума жылдамдығы:

250 мс

### ЭКГ дерек жылдамдығы:

240 үлгі/с

### Әдепті IP мекенжайы:

10.44.22.21

### Арналар:

2

### Стандартты температура:

32–158 °F (0–70 °C)

### Өлшемі:

1,574 x 1,929 дюйм (40 мм x 49 мм)

## Механикалық - 7600 үлгісі

### Өлшемі:

білктігі: 7,49 дюйм (19,02 см)

Ені: 7,94 дюйм (20,17 см)

Тереңдігі: 5,18 дюйм (13,16 см)

### Салмағы:

3,9 фунт (1,80 кг)

## Механикалық - 7800 үлгісі

### Өлшемі:

білктігі: 8,72 дюйм (22,14 см)

Ені: 9,25 дюйм (23,50 см)

Тереңдігі: 6,10 дюйм (15,49 см)

### Салмағы:

5,6 фунт (2,54 кг)

## Жазу құралы

Жазу әдісі:	тікелей сәулелену
Жазбалар саны:	2
Режимдер:	тікелей: қолмен жазу. Уақытылы - Басып шығару түймесі 30 секундтық жазбаны іске косады Кідіріс - 25 мм/с жылдамдығында дабылдан бұрын 20 секунд және дабылдан кейін 20 секунд жазады. 50 мм/с жылдамдығында дабылдан бұрын 15 секунд және дабылдан кейін 15 секунд жазады. РЕНТГЕН (Тек 7800 үлгісі) - рентгендік сәулелендіру жасалғанға дейін 10 секунд және кейін 10 секунд жазады( <b>Model 7800 Only</b> ) – Records 10 seconds before and 10 seconds after the occurrence of an X-ray
Қағаз жылдамдықтары:	25 және 50 мм/с
Ажыратымдылық:	тік — 200 нұктес/дюйм Көлденен: 600 нұктес/дюйм $\leq$ 25 мм/с жылдамдықта 400 нұктес/дюйм $>$ 25 мм/с
Жиілік жауабы:	50 мм/с жылдамдықта $>$ 100 Гц
Дерек жылдамдығы:	500 үлгі

## Синхрондалған шығыс (Бастапқы)

ЭКГ тіркелімдеріндегі сынақ кіріс сигналы:	куйлер: $\frac{1}{2}$ синусоїда, 60 см ені, 1 мВ амплитуда, 1 импульс/секунд $< 2$ мс
Шығыстың бастапқы кідірісі:	$\pm 75$ мс қалыпты 1 мВ кірісіндегі көрсеткіш
R–R бастапқы дәлдігі:	1 мс, 50 мс, 100 мс немесе 150 мс (конфигурацияға тәуелді) 0 В және +5 В немесе -10 В және +10 В (конфигурацияға тәуелді)
Импульс ені:	он немесе теріс (конфигурацияға тәуелді)
Импульс амплитудасы:	$< 100$ Ом
Импульс амплитудасының полярлығы:	толықтай автоматты
Шығыс импедансы:	
Сезімталдықты және шекті мәнді реттеу:	

## Нақты уақыт сағаты

Белу дәрежесі:	1 минут
Дисплей:	24 сағат
Куат талабы:	мониторда қуаттың бар-жоғына қарамастан нақты уақыт сағаты уақытты көрсетіп тұрады.
	Нақты уақыт сағаты 25 °C температурада ең азы 5 жыл қызмет ететін литий ионды батареядан қуат алады.
	Ескертпе: Арнайы нақты уақыт сағатының литий ионды батареясы SNAPHAT бұмасына енгізіледі (жалаң батарея емес) және сондықтан жабдықпен бірге берілетін керек-жарапқа жатады.

## Жұмыс ортасы

Температура ауқымы:	5 °C — 40 °C
Салыстырмалы ылғалдылық:	0–90 % конденсациясыз
Биіктік:	-100 метрден бастап +3600 метрге дейін
Атмосфералық қысым:	500–1060 мбар
Сүйиқтықтардың кіріп кетуінен қорғау:	IPX1 — тігінен кіретін су тамшыларына қарсы қорғаныс

## Сактау ортасы

Температура ауқымы:	-40 °C - +70 °C
Салыстырмалы ылғалдылық:	5–95 %
Биіктік:	-100 метрден бастап +14 000 метрге дейін

## **СИПАТТАМАЛАРЫ**

---

---

### **Куат талаптары**

Кернеу кірісі:	100-120 В~; 200-230 В~
Желі жиілігі:	50/60 Гц
Сақтандырғыш номиналы мен түрі:	T 0,5AL, 250 В
Максималды АТ қуаты	
Тұтыну:	45 ВА
Куатты қалпына келтіру:	автоматты (егер қуат 30 секунд ішінде қалпына келтірілсе)

### **20.0 НОРМАТИВТІК ЕРЕЖЕЛЕРГЕ СӘЙКЕСТІК**

Құрылғы мына сипаттамаларға сәйкес келеді немесе олардан асып түседі:

- ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 және A2:2010/(R)2012.
- IEC 60601-1 3.1 шығарылымы (2012)/EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014.
- IEC 60601-1-2 4-шығарылым (2014).
- IEC 60601-1-6:2010 (үшінші шығарылым) + A1:2013; IEC 62366:2007 (бірінші шығарылым) + A1:2014.
- IEC 60601-1-8:2006 (екінші шығарылым) + Am.1:2012.
- IEC 60601-2-27 (2011).
- IEC 62304:2006.
- CAN/CSA-C22.2 №60601-1:2014.
- CAN/CSA-C22.2 №60601-1-2:2016.
- MDD 93/42/EEC.
- CE 0413.
- ISO 13485:2016.
- RoHS2 2011/65/EU.
- WEEE 2012/19/EU.
- FDA/CGMP.
- MDSAP.

## **НОРМАТИВТІК ЕРЕЖЕЛЕРГЕ СӘЙКЕСТІК**

---

---



Медициналық жабдық

Электр тогынын согуы, өргену және механикалық қауіптер бойынша тек келесі стандарттарға сәйкес келеді:

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), CAN/CSA C22.2 №60601-1(2014).  
IEC 60601-2-27 (2011), IEC 60601-1-6:2010 (ұшінші шығарылым) + A1:2013, IEC 60601-1- 8: 2006 (екінші шығарылым) + Am.1: 2012.



0413

Ivy Biomedical Systems, Inc. компаниясы осы құрылғыны Пайдалану және Қызмет көрсету нұсқаулығында қамтамасыз етілген нұсқауларға сәйкес пайдаланған жағдайда 93/42/EEC Еуропалық кеңестің медициналық құрылғы бойынша директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді.



**EMERGO EUROPE**

Prinsessegacht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands (Нидерланд)



Еуразиялық сәйкестілік (EAC): Осы өнім Кеден одағының қолданылатын техникалық талаптарына сәйкес келетін барлық сәйкестілікті растау (мақұлдау) процедураларынан өтті.